

MEGAOMOMIERZE

C.A 6545 / C.A 6547



Prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi
Należy przestrzegać zaleceń dotyczących obsługi



FUNKCJA PRZYCISKÓW

Funkcje dodatkowe przycisków (oznaczone kursywą pod przyciskami) są dostępne po naciśnięciu żółtego przycisku, a następnie wybranego przycisku funkcji.

-  Zwiększenie wartości migającego parametru lub przemieszczenie w liście pomiarów pośrednich izolacji w funkcji R (t).
-  Zmniejszenie wartości migającego parametru lub przemieszczenie w liście pomiarów pośrednich izolacji w funkcji R (t).
-  Zaznaczyć parametr do zmiany.
-  Włączanie/wyłączanie wyświetlania w czasie pomiaru izolacji.
-  Włączanie/wyłączanie podświetlenia.
-  Włączanie/wyłączanie alarmu. Ustawienie górnego lub dolnego limitu załączenia alarmu wykonuje się w menu SET-UP dla każdej funkcji.
- 

W trybie izolacji: wyświetla czas od początku pomiaru, a następnie dokładne generowane napięcie.
W trybie MR (pamięć): wyświetla datę i godzinę zapisu pomiaru, dokładne napięcie testowe i adres pamięci OBJ: TEST.
-  Test z zaprogramowanym czasem trwania (tylko funkcja izolacji). Ten czas trwania ustawiany w menu SET-UP wyświetla się na małym wyświetlaczu. Naciśnij START, aby uruchomić. Wartości pośrednie zmierzone z częstotliwością ustawioną w menu SET-UP są zachowywane do wyświetlania, drukowania lub zapisu w pamięci do następnego pomiaru.
-  Wyświetlanie/ukrywanie pomiarów pośrednich izolacji zapisanych w pamięci w trybie . Przyciski   pozwalają wyświetlać wszystkie dane. Przycisk V-TIME działa.
-  Wyświetlanie DAR (współczynnik absorpcji dielektryka), następnie PI (wskaźnik polaryzacji), następnie DD (wskaźnik rozładowania dielektryka) (1 min po wyłączeniu pomiaru i jeżeli wybrano tę funkcję przed uruchomieniem pomiaru), następnie wyświetla się pojemność testowanego elementu (po wyłączeniu pomiaru) i po niej natężenie szczątkowe w instalacji, a na końcu pomiar R. W razie naciśnięcia tego przycisku przed uruchomieniem pomiaru, urządzenie przełącza się w tryb „automatycznego obliczania PI, DAR i DD” (zależnie od dokonanej decyzji), pomiar wyłącza się po upływie 10 min* (PI), 1 min (DAR) lub 30 min* (DD).
*: *Wartości programowane*
-  Aktywacja funkcji dodatkowej przycisków. Symbol  wyświetla się na ekranie.
-  Zapis pomiaru w pamięci pod adresem oznaczonym numerem obiektu (OBJ) i numerem testu (TEST). Należy nacisnąć dwa razy przycisk MEM, aby potwierdzić lokalizację (zmiany można dokonać za pomocą przycisków   lub ). Następnie dane są zapisywane w pamięci.
-  Wyświetlenie pomiaru z pamięci. Wyświetlanie danych z pamięci umożliwiają przyciski   lub . Przyciski R-DAR-PI-DD i V/TIME działają.
-  Natychmiastowy wydruk pomiaru. W trybie : wydruku pomiarów zapisanych w pamięci z częstotliwością ustawioną w trybie SET-UP.
-  Wydruk danych z pamięci. **Pierwsze naciśnięcie:** numer OBJ: TEST początkowy wyświetla się na małym wyświetlaczu a końcowy na dużym wyświetlaczu. Zmiana jest możliwa za pomocą przycisków   lub  i **należy nacisnąć** PRINT, aby uruchomić wydruk.

MEGAOMOMIERZE

C.A 6545 / C.A 6547

TRYB SET-UP

Parametry do zmiany	Przycisk polecenia	Wyświetlacz			
		główny	mały	symbole	wartości
Czas trwania testu, w trybie „Testy z zaprogramowanym czasem trwania”		tEst	30 : 00	min: s	01:00 - 59:59
1 i 2 czas obliczenia PI	R-DAR-PI-DD	drugi czas (10:00)	pierwszy czas (01:00)	min: s	00:30 - 59:59
Czas między próbkami w trybie „Testy z zaprogramowanym czasem trwania”	 R(t)		00 : 30	min: s	00:05 - 30:00
Limit dla 500 V - 2 TΩ	ALARM	500 kΩ	500 V	ALARM <	30 k-2 TΩ i ><
Limit dla 1000 V - 4 TΩ	ALARM (2 naciśnięcie)	1 MΩ	1000 V	ALARM <	100 k-4 TΩ i ><
Limit dla 2500 V - 10 TΩ	ALARM (3 naciśnięcie)	2,5 MΩ	2500 V	ALARM <	300 k-10 TΩ i ><
Limit dla 5000 V - 10 TΩ	ALARM (4 naciśnięcie)	5 MΩ	5000 V	ALARM <	300 k-10 TΩ i ><
Limit dla Var-50/5000 V	ALARM (5 naciśnięcie)	5 MΩ	Ustaw	ALARM <	10 k-10 TΩ i ><
Godzina	V-TIME		12 :55		hh (00-23) min (00-59)
Data (wersja europejska)	V-TIME (2 naciśnięcie)	17.03	2000		dd.mm.rrrr
Wersja: USA, Europa	V-TIME (3 naciśnięcie)	USA/Euro			USA/Euro
Kasowanie pamięci	MEM następnie MEM (2 s)	cLr	ALL		
Kasowanie selektywne pamięci	MEM następnie ► i ▲▼ i MEM (2 s)	FrEE/OCC	Numer OBJ: TEST		00 - 99
Bod	PRINT	9600	bAUd		300 - 9600 lub „równoległy”
Brzęczyk		WŁ.			WŁ./WYŁ.
Wyłączenie automatyczne	 (2 naciśnięcie)	WŁ.			WŁ./WYŁ.
Konfiguracja domyślna	 (3 naciśnięcie) następnie START	DFLt	SEt		
Napięcie testowe zmienne	 (4 naciśnięcie)	SEt	100 V	V	40 - 5100 V
Ograniczenie zakłócenia napięcia	 (5 naciśnięcie)	0,03 U	dISt	V	0,03 / 0,10 / 0,20
Zakres automatyczny	 (6 naciśnięcie)	Auto	rAnG		Auto/1/2/3
Blokada napięcia testowego	 (7 naciśnięcie)	oFF	1000 V		WŁ./WYŁ. 40 - 5100 V

Wartości wskazane w tabeli w kolumnach „Wyświetlacz główny” i „Wyświetlacz mały” są wartościami domyślnymi ustawionymi fabrycznie. W razie przypadkowej zmiany, można je przywrócić: patrz § 4.7.3 w instrukcji obsługi.