

ScopiX generasjon IV - Frittstående, bærbart digitalt oscilloskop fra 60 til 300 MHz med isolerte kanaler: OPPSTARTSGUIDE: 4 trinn

Trinn 2: Tilkobling av **PROBIX**-sondene og adapterne til en inngang. En varselmelding indikerer maksimal inngangsspenning i overensstemmelse med overspenningskategorien, i forhold til gods og mellom kanaler, samt typen sensor.

☝ **Utstyr PROBIX med en strikk eller en utskiftbar klemme (følger med) i den samme fargen som kanalen.**

"Home"-tasten:

- brukes til å gå tilbake til forsiden
- gir tilgang til modus for Oscilloskop, Multimeter, Logger og Harmonisk
- gir tilgang til generell konfigurasjon, filadministrasjon og firmwareversjon
- brukes til å gå ut av valgte modus.

Lysstyrken justeres automatisk, men kan også reguleres ved hjelp av denne tasten.

Skjermen kan **kalibreres** fra forsiden ved å trykke på denne tasten.


Helsidevisning → Skjermen er da organisert slik at den er optimalisert for tegningen av kurvene.

Deaktivering av:

- menylinjen
- parametrene for tidsbasesporene
- søylediagrammet

Trinn 1: Koble til **strømmen**: Koble firepunktsledningen til DC-INPUT, etter å ha fjernet den beskyttende folien bak batteriet.

Trykk på **ON/OFF**-knappen → LED-lampen lyser oransje. Lampen på laderen blinker oransje dersom det ikke finnes noe batteri. Når batteriet er fullt ladet, lyser lampen grønt.



Batteriindikatoren er nederst til høyre i skjermen



Strømtilførsel fra batteri eller fra strømmett

RUN/HOLD:

- autoriserer eller stopper oppfangning i utløst eller automatis modus
- tilbakestiller oscilloskopets vippekrets til EN GANG,
- 3 oppfangingsstatus:
RUN, STOP, PRETRIG = OPPFANGING

Trinn 3: pennen kan brukes til å velge symboler, målefunksjoner eller konfigurasjoner på berøringsskjermen.

AUTOSET: i oscilloskopmodus, automatisk optimalisering av de kanalene der det brukes et signal: kobling, vertikal følsomhet, tidsbase, skråning, sammenstilling og trigger.

Skjermdump eller .png lagring i hver modus.



→ Se filadministratoren i "skjermdump"-registeret.

Zoom inn mot sentrum av oppfangingen, med dobbelt display:

- innzoomet signal,
- komplett signal.



Trinn 4: **Generell konfigurasjon** av oscilloskopet med innstilling av dato, klokkeslett, språk, automatisk standbymodus, påminnelse av standard konfigurasjon og periferiutstyret: Sjekk symbolet for å være sikker på at µSD-kortet er på plass



(SDHC8, 8GB) hvis ikke vil data lagres som standard i den 64MB incre lageret.

- Brukergrensesnitt ETHERNET (standard)
- Brukergrensesnitt WiFi

