ScopiX generasjon IV - Frittstående, bærbart digitalt oscilloskop fra 60 til 300 MHz med isolerte kanaler: OPPSTARTSGUIDE: 4 trinn



X04758A07 - Ed.1 - 10/17

Modus	Styring via SKJERMEN	Styring via TASTATURET	Typer filer
OSCILLOSKOP- modus	Image: second	Kanal	Som styres i FileSystem
	AUTO målinger, per kanal → AUTO målinger, per kanal → AUTO målinger, per kanal →	Auto målinger.	
MULTIMETER modus	ACCOUNT ACCOUN	Valg av Kobling og Filter	Setup
	Image: Antipage of the second sec	Starte eller Stoppe målinger .	Skjermdump
LOGGER modus	⊬- 20000 s → → 0.2 s ⊬- running of Automatisk registrering av 100 000 målinger per kanal i Multimetermodus, med én måling per 0,2 sekund i 20 000 sekunder. (N filer med 100 000 målinger)	REF CHx CURS.	Setup Skjermdump Registreringer
HARMONICS modus	Harmonisk oppløsning av en spenning eller strøm Grunnfrekvens 50/60/400Hz Harmoniske rader: 1 til 64 Måling av Vrms, global THD og per rad		Setup Måling Skjermdump