

CA 6161 CA 6163



Contrôleurs de machines et de tableaux

Mesurer pour mieux Agir



Vous venez d'acquérir un contrôleur de machines et de tableaux CA 6161 ou CA 6163 et nous vous remercions de votre confiance.

Pour obtenir le meilleur service de votre appareil :

■ lisez attentivement cette notice de fonctionnement,

respectez les précautions d'emploi.

ATTENTION, risque de DANGER ! L'opérateur doit consulter la présente notice à chaque fois que ce symbole de danger est rencontré.

ATTENTION, risque de choc électrique. La tension appliquée sur les pièces marquées de ce symbole peut être dangereuse.

Appareil protégé par une isolation double.

Pince ampèremétrique.

Prise USB.

/\$`

i

Æ

CE

UK

Information ou astuce utile.

Chauvin Arnoux a étudié cet appareil dans le cadre d'une démarche globale d'Eco-Conception. L'analyse du cycle de vie a permis de maîtriser et d'optimiser les effets de ce produit sur l'environnement. Le produit répond plus précisément à des objectifs de recyclage et de valorisation supérieurs à ceux de la réglementation.

Le produit est déclaré recyclable suite à une analyse du cycle de vie conformément à la norme ISO14040.

Le marquage CE indique la conformité à la Directive européenne Basse Tension 2014/35/UE, à la Directive Compatibilité Électromagnétique 2014/30/UE, à la Directive des Équipements Radioélectriques 2014/53/UE et à la Directive sur la Limitation des Substances Dangereuses RoHS 2011/65/UE et 2015/863/UE.

Le marquage UKCA atteste la conformité du produit avec les exigences applicables dans le Royaume-Uni dans les domaines de la Sécurité en Basse Tension, de la Compatibilité Électromagnétique et de la Limitation des Substances Dangereuses.

La poubelle barrée signifie que, dans l'Union Européenne, le produit fait l'objet d'une collecte sélective conformément à la directive DEEE 2012/19/UE : ce matériel ne doit pas être traité comme un déchet ménager.

SOMMAIRE

1. PREMIÈRE MISE EN SERVICE6
1.1. État de livraison du CA 61616
1.2. État de livraison du CA 61637
1.3. Accessoires8
1.4. Rechanges8
1.5. Choix de la langue9
2. PRÉSENTATION DES APPAREILS
2.1. CA 616110
2.2. Ouverture du couvercle10
2.3. CA 6163 11
2.4. Touches 11
2.5. Fonctionnalités des appareils12
2.6. Afficheur12
2.7. Connecteurs13
2.8. Bornes13
3. CONFIGURATION14
3.1. Généralités14
3.2. Mise en marche14
3.3. Calibrage de l'écran15
3.4. Profils utilisateurs15
3.5. Configuration de l'appareil17
4. UTILISATION
4.1. Touches
4.2. Inspection visuelle
4.3. Signal sonore20
4.4. Temperature de l'appareit
4.5. Branchement
4.6. Bouton Start / Stop
4.7. Duree de la mesure
4.0. Mesure de régistence d'isolement
4.9. Mesure de resistance d'isolement
4.10. Test de différentiel (PCD) 42
4.11. Test de différencie (NOD)42 4.12 Mesure de l'impédance de boucle (7s) 50
4.12. Mesure de l'impédance de ligne (71) 55
4 14 Mesure de nuissance 59
4 15 Mesure de puissance et de courant de fuite
(CA 6163) 64
4.16. Mesure de courant de fuite
4.17. Mesure de courant de contact (CA 6163)74
4.18. Rotation de phase
4.19. Temps de décharge82
4.20. Auto Script
5. UTILISATION DES ACCESSOIRES
5.1. Imprimante88
5.2. Lecteur de code barre88
5.3. Récepteur RFID88
5.4. Câblage des connecteurs d'extension
5.5. Tour de lampes90
5.6. Pédale
5.7. Vérificateur de porte90
6. FONCTION MEMOIRE
6.1. Organisation de la memoire
o.∠. Enregistrement d'une mesure
6.4 Cootion do la mémoira
6.5 Erroure
7 1 Obtenir MTT
7.2 Installer MTT 06
7.3. Utiliser MTT

8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	97
8.1. Conditions de référence générales	97
8.2. Caractéristiques électriques	97
8.3. Variations dans le domaine d'utilisation	
8.4. Alimentation	112
8.5. Conditions d'environnement	112
8.6. Communication	113
8.7. Caractéristiques mécaniques	113
8.8. Conformité aux normes internationales	113
8.9. Compatibilité électromagnétique (CEM)	113
8.10. Émission radio	113
8.11. Code GPL	113
9. MAINTENANCE	114
9.1. Nettoyage	114
9.2. Remplacement des fusibles	114
9.3. Remplacement de la prise d'essais	
(TEST SOCKET)	115
9.4. Stockage l'apparéil	116
9.5. Reset de l'appareil	116
9.6. Mise à jour du logiciel embarqué	116
9.7. Ajustage de l'appareil	118
9.8. Vérification de la mémoire	
10. GARANTIE	121
11. ANNEXE	122
11.1. Définition des symboles	
11.2. Schémas de liaison à la terre	
11.3. Table des fusibles	

Définition des catégories de mesure

- La catégorie de mesure IV (CAT IV) correspond aux mesurages réalisés à la source de l'installation basse tension.
 Exemple : arrivée d'énergie, compteurs et dispositifs de protection.
- La catégorie de mesure III (CAT III) correspond aux mesurages réalisés dans l'installation du bâtiment.
 Exemple : tableau de distribution, disjoncteurs, machines ou appareils industriels fixes.
- La catégorie de mesure II (CAT II) correspond aux mesurages réalisés sur les circuits directement branchés à l'installation basse tension.

Exemple : alimentation d'appareils électrodomestiques et d'outillage portable.

Exemple d'identification des emplacements des catégories de mesure



- 1 Source d'alimentation basse tension
- 2 Fusible de service
- 3 Compteur tarifaire
- 4 Disjoncteur ou sectionneur réseau *
- 5 Panneau photovoltaïque
- 6 Onduleur
- 7 Disjoncteur ou sectionneur
- 8 Compteur de production

- 9 Tableau de répartition
- 10 Interrupteur d'éclairage
- 11 Éclairage
- 12 Boîtier de dérivation
- 13 Câblage des prises de courant
- 14 Socles de prises de courant
- 15 Lampes enfichables
- 16 Appareils électroménagers, outils portatifs

* : Le disjoncteur ou sectionneur réseau peut être installé par le fournisseur de services. Dans le cas contraire, le point de démarcation entre la catégorie de mesure IV et la catégorie de mesure III est le premier sectionneur du tableau de distribution. Cet appareil est conforme à la norme de sécurité IEC/EN 61010-2-034 ou BS EN 61010-2-034.

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner un risque de choc électrique, de feu, d'explosion, de destruction de l'appareil et des installations.

- L'opérateur et/ou l'autorité responsable doit lire attentivement et avoir une bonne compréhension des différentes précautions d'emploi. Une bonne connaissance et une pleine conscience des risques des dangers électriques sont indispensables pour toute utilisation de cet appareil.
- Si vous utilisez cet appareil d'une façon qui n'est pas spécifiée, la protection qu'il assure peut être compromise, vous mettant par conséquent en danger.
- N'utilisez pas l'appareil sur des réseaux de tensions ou de catégories supérieures à celles mentionnées.
- N'utilisez pas l'appareil s'il semble endommagé, incomplet ou mal fermé.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état des isolants des cordons, boîtier et accessoires. Tout élément dont l'isolant est détérioré (même partiellement) doit être consigné pour réparation ou pour mise au rebut.
- Avant d'utiliser votre appareil, vérifiez qu'il est parfaitement sec. S'il est mouillé, il doit impérativement être entièrement séché avant tout branchement ou toute mise en fonctionnement.
- Ne gardez pas les mains à proximité des bornes de l'appareil.
- Utilisez spécifiquement les cordons et accessoires fournis. L'utilisation de cordons (ou accessoires) de tension ou catégorie inférieures réduit la tension ou catégorie de l'ensemble appareil + cordons (ou accessoires) à celle des cordons (ou accessoires).
- Lors de la manipulation des cordons, des pointes de touche, et des pinces crocodile, ne placez pas les doigts au-delà de la garde physique.
- Ne faites pas de mesures de continuité, d'isolement et de test diélectrique sur des installations sous tension.
- Utilisez systématiquement des protections individuelles de sécurité.
- Toute procédure de dépannage ou de vérification métrologique doit être effectuée par du personnel compétent et agréé.

1.1. ÉTAT DE LIVRAISON DU CA 6161



Figure 1

- (1) Un CA 6161
- (2) Un cordon secteur C19 Schuko, longueur 2,5 m.
- (3) Un cordon USB A/B.
- (4) Deux pistolets haute tension (rouge et bleu) avec un câble de 3 m.
- (5) Deux cordons de sécurité coudés-droits (rouge et noir), longueur 3 m.
- 6 Trois connecteurs d'extension (vert, jaune, bleu)
- Quatre pointes de touche (noire, rouge, verte et bleue).
- 8 Six pinces crocodile (2 rouges, 2 noires, 1 verte et 1 bleue).
- (9) Une sacoche de transport.
- Deux cordons double de continuité, longueur 3 m.
- (1) Un cordon tripode 3 cordons de sécurité, longueur 2,5 m.
- 12 Un cordon tripode Schuko, longueur 2,5 m.
- (13) Un guide démarrage rapide multilingue.
- (14) Une fiche de sécurité multilingue.
- (15) Un rapport de test.

1.2. ÉTAT DE LIVRAISON DU CA 6163





- (1) Un CA 6163
- (2) Un cordon secteur C19 Schuko, longueur 2,5 m
- (3) Un cordon USB A/B
- (4) Deux pistolets haute tension (rouge et bleu) avec un câble de 3 m
- (5) Deux cordons de sécurité coudés-droits (rouge et noir), longueur 3 m
- (6) Trois connecteurs d'extension (vert, jaune, bleu)
- (7) Quatre pointes de touche (noire, rouge, verte, bleue)
- (8) Trois pinces crocodile (rouge, verte, bleue)
- (9) Une pince crocodile Kelvin 25 A avec un câble de 2,5 m.
- (1) Une sacoche de transport.
- (1) Un pistolet Kelvin 25 A avec un câble de 3 m.
- (12) Un cordon tripode 3 cordons de sécurité, longueur 2,5 m.
- (13) Un cordon tripode Schuko, longueur 2,5 m.
- (14) Un guide démarrage rapide multilingue.
- (15) Une fiche de sécurité multilingue.
- (16) Un rapport de test.

1.3. ACCESSOIRES

• Pédale pour commande au pied, avec un câble de 10 m.



- Tour de lampes de signalisation 4 couleurs avec un câble de 5 m.
- Jeux de deux pistolets haute tension (rouge et bleu) avec un câble de 15 m.

L20

- Pistolet kelvin 25 A avec un câble de 6 m.
- Imprimante pour étiquettes.
- Lecteur de code barre 2D (QR code).
- Adaptateur triphasé Douilles bananes 16 A.
- Pince G72.
- Lecteur RFID (Radio Frequency IDentification).
- Jeu de 100 tags RFID 125 kHz.

1.4. RECHANGES

- Jeux de deux pistolets haute tension (rouge et bleu) avec un câble de 3 m.
- Pistolet Kelvin 25 A avec un câble de 3 m.
- Jeux de deux pistolets Kelvin 10 A avec un câble de 2,5 m.
- Pince crocodile Kelvin 25 A avec un câble de 2,5 m.
- Trois connecteurs d'extension.
- Trois pinces crocodile (rouge, verte et bleue).
- Trois pointes de touche (rouge, verte et bleue).
- Deux pinces crocodile (rouge et noire).
- Deux pointes de touche (rouge et noire).
- Cordon tripode 3 cordons de sécurité.
- Cordon tripode Schuko.
- Cordon USB A/B.
- Cordon secteur C19.
- Sacoche de transport

Pour les accessoires et les rechanges, consultez notre site Internet : <u>www.chauvin-arnoux.com</u>

1.5. CHOIX DE LA LANGUE

Le langage installé par défaut est celui du pays où est expédié l'appareil.

Toutefois, vous pouvez modifier cette langue. Il y a plus de 15 langues disponibles.

Appuyez sur	
rippuyez sui	

Appuyez sur



puis sur **Langue**.







Figure 4

Appuyez 2 fois sur pour revenir au menu principal.

2. PRÉSENTATION DES APPAREILS

2.1. CA 6161



Figure 5

2.2. OUVERTURE DU COUVERCLE



2.3. CA 6163



2.4. TOUCHES

Image: A = 0Image: A

Pour imprimer une étiquette concernant la mesure ou l'Auto Script en cours.

Pour afficher l'aide correspondant à la fonction en cours. Pour calibrer l'écran tactile (appui long).



Pour remonter d'un niveau.

2.5. FONCTIONNALITÉS DES APPAREILS

Les contrôleurs de machines et de tableaux CA 6161 et CA 6163 sont des appareils de mesure portables, à écran graphique tactile résistif couleur, alimentés par le secteur.

Ces appareils sont destinés à vérifier la sécurité électrique des équipements électriques portatifs, des machines et des tableaux électriques. Ils permettent de contrôler et de certifier un appareil neuf en fin de fabrication, de vérifier périodiquement qu'il n'est pas dangereux pour les utilisateurs ou encore, lors des opérations de maintenance, de le vérifier avant d'autoriser son utilisation.

Les contrôleurs de machines et de tableaux permettent de :

- faire des mesures de continuité sous 100 mA, 200 mA et 10 A ,et sous 25 A pour le CA 6163 uniquement,
- faire des mesures d'isolement sous 100 V, 250 V, 500 V et 1000 V,
- faire un test diélectrique (jusqu'à 3000 V pour le CA 6161 et jusqu'à 5350 V pour le CA 6163) avec une tension fixe ou une tension qui augmente progressivement,
- tester des disjoncteurs ou des interrupteurs différentiels de type AC, A, B ou F,
- faire des mesures d'impédance de boucle avec ou sans disjonction,
- faire des mesures d'impédance de ligne,
- faire des mesures de puissance (avec ou sans la pince ampèremétrique G72 en option),
- mesurer des courants de fuite directs, des courants de fuite différentiels ou des courants de fuite par la méthode de substitution (CA 6163) avec la pince ampèremétrique G72 en option,
- mesurer les courants de fuite par contact (CA 6163),
- mesurer les temps de décharge,
- connaître le sens de rotation de phase sur les réseaux triphasés.

Pour garantir la sécurité des utilisateurs, les tests diélectriques qui génèrent une tension dangereuse nécessitent d'entrer un mot de passe.

Le signal sonore permet de vérifier que les mesures sont correctes sans avoir à regarder l'afficheur.

2.6. AFFICHEUR

L'afficheur est un écran graphique couleur tactile.

- Avant les mesures, il permet d'afficher et de modifier les paramètres qui seront utilisés.
- Après la mesure, il affiche le résultat et indique si la mesure est valide ou non.

Ci-dessous un exemple d'afficheur :



Figure 8

2.7. CONNECTEURS



2.8. BORNES



Prise spécifique verte 4 points pour connecter la commande du pistolet diélectrique ou la pédale pour commande au pied (en option).

Prise spécifique jaune 5 points pour connecter la tour de lampes de signalisation (en option).

Prise spécifique bleue 6 points pour connecter le vérificateur de fermeture de porte.

Prise USB de type B pour se connecter à un PC afin de pouvoir transférer les données enregistrées ou mettre à jour le logiciel embarqué.

2 prises USB de type A pour connecter l'imprimante, le lecteur de code barre ou le récepteur RFID.

2 prises de sécurité pour brancher les pistolets haute tension pour les tests diélectriques.

2 prises de sécurité pour brancher les cordons de sécurité pour les mesures d'isolement.

4 prises de sécurité pour brancher les pistolets Kelvin et/ou les pinces crocodile Kelvin pour les mesures de continuité.

3 prises de sécurité pour brancher le cordon tripode pour les mesures sur secteur, dans un tableau électrique ou dans un panneau de contrôle.

1 prise de sécurité pour brancher un cordon de sécurité pour et les mesures de continuité sur prise et les mesures de courant de contact (CA 6163).

1 prise Schuko pour brancher le cordon d'alimentation de l'appareil à tester pour les mesures de continuité, d'isolement, de puissance ou de temps de décharge. Cette prise peut être remplacée par une prise adaptée à votre pays.

1 connecteur spécifique 4 points pour brancher la pince ampéremétrique (en option) pour les mesures de courant.

3.1. GÉNÉRALITÉS

À la sortie de l'usine, l'appareil est configuré de manière à pouvoir être utilisé sans avoir à modifier les paramètres. Pour la plupart des mesures, il vous suffit de sélectionner la fonction de mesure et d'appuyer sur le bouton **Start / Stop**.

Toutefois, vous avez la possibilité de configurer l'appareil et les mesures.

3.1.1. CONFIGURATION

Lors de la configuration des mesures, la plupart du temps, vous avez le choix entre :

- valider en appuyant sur \mathbf{V} ,
- ou sortir sans sauvegarder en appuyant sur X ou sur la touche

Lorsque la validation n'est pas nécessaire, il n'est pas possible d'annuler. Il faut modifier à nouveau la configuration.

3.1.2. AIDE

Outre une interface intuitive, l'appareil vous offre un maximum d'aide à l'utilisation.

- L'aide est accessible par la touche ?. Elle indique les schémas de branchement à réaliser pour chaque fonction.
- Les messages d'erreur apparaissent dès l'appui sur le bouton TEST, et parfois avant, pour signaler les erreurs de branchement, les erreurs de configuration de la mesure, les dépassements de gamme de mesure, les installations testées défectueuses, etc.

3.2. MISE EN MARCHE

Branchez le cordon secteur entre la prise de l'appareil et le secteur. L'appareil ne peut fonctionner que sur des réseaux TT ou TN (voir § 11.2).

Le réseau d'alimentation doit être protégé par un disjoncteur différentiel conforme à l'installation électrique.





Appuyez sur l'interrupteur Marche / Arrêt. Il s'allume pour indiquer que la tension secteur est bien présente. Le bouton Start / Stop s'allume également. Si l'appareil ne démarre pas, vérifiez les fusibles F2 et F3 (voir § 9.2).

À la mise en route, l'appareil vérifie :

- que la tension secteur est correcte, c'est à dire qu'elle est comprise entre 207 et 253 V,
- que la fréquence est correcte, c'est à dire qu'elle est comprise entre 45 et 55 Hz,
- que le conducteur de protection (PE) est bien connecté.

Si la tension ou la fréquence ne sont pas correctes, l'appareil le signale et les mesures ne sont pas autorisées.

Si le PE n'est pas connecté ou que le réseau de distribution est un réseau IT, l'appareil le signale mais les mesures sont tout de même autorisées.

Si la phase et le neutre sont inversés, l'appareil le signale mais les mesures sont tout de même autorisées.

3.3. CALIBRAGE DE L'ÉCRAN

Au premier démarrage, l'appareil va vous demander de calibrer l'écran tactile.



Figure 12

Appuyez sur la cible $\frac{1}{1}$ autant que fois que l'appareil vous le demande. Puis l'appareil redémarre pour prendre en compte le calibrage.

Lorsque vous désirez calibrer à nouveau l'écran, faites un appui long la touche d'aide ?.

3.4. PROFILS UTILISATEURS

L'écran d'accueil s'affiche :



Figure 13

L'appareil permet de gérer plusieurs profils utilisateurs. Appuyez sur 🔽 pour entrer dans le menu utilisateurs.



Figure 14



Pour supprimer un utilisateur. Seul l'administrateur peut le faire et cette action est protégée par un mot de passe non modifiable : admin@1234.

Pour créer un nouvel utilisateur.

Pour modifier un utilisateur. Sélectionnez l'utilisateur à modifier avant d'appuyer sur cette touche.

Lors de la première utilisation de l'appareil, créez votre profil utilisateur. Ainsi, à chaque fois que vous reprendrez l'appareil, vous retrouverez vos réglages.





Il est possible de créer plusieurs profils d'utilisateur. Chacun peut avoir une langue différente.

Le profil administrateur (Admin mot de passe admin@1234) permet de configurer certaines fonctions spécifiques comme le vérificateur de porte et le mot de passe pour faire des tests diélectriques.

3.5. CONFIGURATION DE L'APPAREIL





Figure 16



6

Pour entrer dans la configuration générale de l'appareil.

- La configuration générale permet de :
- choisir la langue,
- régler la date et l'heure ainsi que leurs formats,
- activer ou désactiver le son du clavier tactile,
- activer ou désactiver les notifications, c'est à dire les alarmes,
- régler la luminosité de l'afficheur,
- indiquer l'état du vérificateur de porte pour les tests diélectriques. L'activation ou la désactivation se font dans le profil administrateur (voir § 4.10.3).



- pour se connecter au wifi,
- pour indiquer quels sont les accessoires connectés.



Figure 17

La recherche des réseaux wifi peut prendre quelques minutes.



À propos

Pour afficher les informations concernant l'appareil, notamment :

- le modèle,
- les versions des logiciels embarqués,
- les versions des cartes câblées,
- le numéro de série,
- l'adresse IP wifi,
- l'adresse mac wifi.



Test des périphériques

Pour vérifier la présence des accessoires branchés sur les connecteurs :

- pédale de commande au pied,
- tour de lampes de signalisation,
- vérificateur de fermeture de porte,
- Pour vérifier le fonctionnement du bouton Start / Stop :
- vert,
- rouge,
- éteint.

4. UTILISATION

4.1. TOUCHES

À tout moment également, vous pouvez appuyer sur la touche nor pour revenir à l'accueil ou sur le touche Dour remonter d'un niveau.

Lors d'une mesure, vous pouvez appuyer sur la touche d'aide ? pour vous aider sur le branchement.

4.2. INSPECTION VISUELLE

Avant d'effectuer des tests sur votre machine, vous devez l'inspecter visuellement pour vérifier qu'elle ne présente pas de danger.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Tests unitaires**, puis sur **Inspections visuelles**

L'écran suivant s'affiche :



Figure 18

Un contrôle visuel comporte un certain nombre de rubriques, chacune contenant avoir plusieurs sous-niveaux.

Si vous choisissez la première rubrique, l'écran suivant s'affiche :

	NPE 0%	2022-06-17 14:13
	Test fonctionnel Tableau #1	
	Régulateurs, détecteurs de température	
	DDR et autres dispositifs de déconnexion	
	Fonctionnement des dispositifs fonctionnels de déconnexion	
С Э	Parties tournantes, moteurs,	

Figure 19

Pour chaque rubrique et sous niveau, l'inspection visuelle consiste à indiquer si le test est réussi 🗹, on non 🗙, ou non applicable. Appuyez sur le carré bleu jusqu'à obtenir la valeur désirée.

	L PE 0 %	2022-06-	17 14:14
	Test fonctionnel Tableau #1		
	Régulateurs, détecteurs de température		
	DDR et autres dispositifs de déconnexion	N/A	
	Fonctionnement des dispositifs fonctionnels de déconnexion	×	
ک	Parties tournantes, moteurs,		$\mathbf{\mathbf{\vee}}$

Figure 20

Le statut global de l'inspection visuelle est une fonction logique des validations ou non des rubriques et des sous niveaux.

Des bibliothèques d'inspections types (selon l'EN 60204-1 ou l'EN 61439-1) sont présentes dans l'appareil. Vous pouvez les personnaliser à l'aide du logiciel d'application MTT.

4.3. SIGNAL SONORE

Le signal sonore vous indique :

- que la mesure est valide,
- que la mesure n'est pas valide,
- que la mesure a été interrompue,
- que la mesure sort du domaine de mesure,
- que la mesure a été enregistrée,
- en mesure de continuité, que la mesure est inférieure au seuil défini.

4.4. TEMPÉRATURE DE L'APPAREIL

En mesure de continuité, en mesure d'impédance de boucle ou de ligne, en test de différentiel ou en test diélectrique, l'appareil peut générer des courants élevés. Sa température interne s'élève alors.

Lorsque l'appareil est trop chaud pour pouvoir fonctionner correctement, il le signale en affichant un symbole dans la barre d'état.

- Ia température de l'appareil est élevée, mais les mesures sont encore possibles.
- I a température de l'appareil est trop élevée et les mesures ne sont plus possibles.

4.5. BRANCHEMENT

i

La barre d'état en haut de l'afficheur vous indique l'état du branchement de l'appareil :

- L et N ne sont pas inversés et PE connecté.
- 🛄 🚝 : L et N inversés et PE connecté.
- L^l+•• : PE est déconnecté. La position de L et de N ne peut pas être déterminée.

Pour que l'appareil fonctionne correctement, le PE doit être connecté.

4.6. BOUTON START / STOP

Vous ne pouvez appuyer sur le bouton Start / Stop que lorsqu'il est vert.

Si le bouton **Start / Stop** clignote en rouge, c'est que les conditions ne permettent pas de faire la mesure. Appuyez sur le bouton **Start / Stop** et un message d'erreur vous permettra de corriger votre branchement.

Par exemple, de supprimer les tensions présentes pour les mesures hors tension ou de se brancher sur le secteur pour les mesures sous tension.

Un fois le problème corrigé, le bouton **Start / Stop** devient vert et vous pouvez lancer la mesure.

Pour certaines mesures (isolation, diélectrique), maintenez l'appui plusieurs secondes.

Pendant la mesure, le bouton Start / Stop devient rouge puis, à la fin de la mesure, il s'éteint.



4.7. DURÉE DE LA MESURE

Pour chaque mesure, vous pouvez définir son critère d'arrêt :

- AUTO la mesure durera le temps nécessaire à sa réalisation.
- Ia mesure durera le temps que vous avez programmé.
- Ia durée de la mesure est manuelle. Vous la démarrez et vous l'arrêtez en appuyant sur le bouton Start / Stop.

4.8. MESURE DE CONTINUITÉ

La mesure de continuité se fait hors tension. Elle peut se faire avec 2 ou 4 fils. Elle sert à vérifier la liaison entre la carcasse métallique de la machine ou toutes les parties métalliques accessibles et le conducteur de protection (PE).

Pour être en conformité avec la norme IEC 61557, les mesures doivent être faites sous 200 mA au minimum.



4.8.1. DESCRIPTION DU PRINCIPE DE MESURE

Pour les mesures de continuité, l'appareil génère un courant alternatif à la fréquence du secteur entre les bornes C1 et C2. Il mesure ensuite la tension présente entre ces deux bornes et en déduit la valeur de R = V / I. Dans le cas d'une mesure en 4 fils, la mesure de tension se fait entre les bornes P1 et P2.

4.8.2. BRANCHEMENT



Les mesures de continuité doivent se faire hors tension.

Branchez la machine à tester sur l'appareil. Pour cela, vous avez plusieurs possibilités.

4.8.2.1. Mesure de continuité en 2 fils

- Choisissez le branchement Bornes extérieures
- Branchez un cordon de sécurité entre la borne C1 de l'appareil et le conducteur de protection de la machine.
- Branchez l'autre cordon de sécurité entre la borne C2 de l'appareil et la carcasse de la machine.



Figure 21

4.8.2.2. Mesure de continuité en 4 fils

Cette mesure assure une meilleure précision puisque la résistance des cordons n'est pas incluse dans la mesure.

Choisissez le branchement Bornes extérieures

Pour le CA 6161 :

- Branchez un cordon double de continuité sur les bornes C1 et P1 de l'appareil et reliez-le au conducteur de protection de la machine à l'aide de 2 pinces crocodiles.
- Branchez l'autre cordon double de continuité sur les bornes C2 et P2 de l'appareil et reliez-le à la carcasse de la machine à l'aide de 2 pinces crocodiles.

Pour le CA 6163 :

- Branchez une pince crocodile Kelvin sur les bornes C1 et P1 de l'appareil puis reliez-la au conducteur de protection de la machine.
- Branchez un pistolet Kelvin sur les bornes C2 et P2 de l'appareil puis maintenez le contact sur la carcasse de la machine.



Figure 22

4.8.2.3. Mesure via la prise d'essais

Si la machine possède une prise secteur de type Schuko, vous pouvez utiliser celle de l'appareil pour connecter le conducteur de protection. Le courant de mesure ne pourra pas dépasser 10 A.

- Choisissez le branchement Prise d'essais
- Branchez la prise secteur de la machine sur la prise TEST SOCKET de l'appareil.
- Branchez un cordon de sécurité entre la borne **CONTINUITY** de l'appareil et la carcasse de la machine.



Figure 23

4.8.3. CONFIGURATION DE LA MESURE

L'écran suivant s'affiche :



Les informations grisées font partie du mode détaillé. Pour les supprimer de l'affichage, appuyez sur 🔀 et l'affichage passera

en mode simple

Dans le cas d'une continuité sur la prise d'essais, c'est l'écran suivant qui s'affiche :

			0 %	2022	-06-28 14:40
		Continuité s	sur la prise c	l'essais	-
	R			- Ω	
	U	V	U _{INI}	0.0 V	00:00 ڻ ري
ſ	I	A	F _{INI}	0.0 Hz	
	R_{MAX}	Ω		i	+0+
ę		R _{high} I _{out} R _{comp}	120.0 Ω 100 mA 0.00 Ω	R _{LOW} Duration	0.00 Ω 00:05



C'est le même écran que pour le branchement Bornes extérieures mais sans le choix 2 fils / 4 fils.

RHIGH = valeur maximale de la résistance de continuité. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite haute. Si la mesure est supérieure à RHIGH, elle sera déclarée comme non valide.





- RLOW = valeur minimale de la résistance de continuité. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite basse. Si la mesure est inférieure à RLOW, elle sera déclarée comme non valide.
- IOUT = valeur du courant de mesure : 100 mA, 200 mA ou 10 A, ou 25 A (pour le CA 6163 uniquement, mais pas sur la prise TEST SOCKET de l'appareil). Les forts courants permettent une mesure de résistance de continuité très faible. Les valeurs de RHIGH et RLOW dépendent de la valeur du courant de mesure.

Courant de mesure lout	100 mA	200 mA	10 A	25 A (CA 6163)
Rнigh	120,0 Ω	60,0 Ω	0,500 Ω	0,400 Ω
RLOW	0,00 Ω	0,00 Ω	0,000 Ω	0,000 Ω

Mesure 2 fils ou 4 fils (Wires)



ΔU TEST = disponible uniquement pour les mesures en 4 fils avec un courant de 10 A. C'est la valeur maximale de la tension en fonction de la section du câble. Vous pouvez l'activer. Il faut alors renseigner la section du câble.

Section (mm ²)	0,5	0,75	1	1.5	2.5	4	≥ 6
ΔU test (V)	5,0	5,0	3,3	2,6	1,9	1,4	1,0

Critère d'arrêt (Stop Criterion): la mesure s'arrête soit manuellement, soit à la fin de la durée définie.

Vous pouvez également faire ce choix en appuyant sur le symbole 🕓

- Ia mesure durera le temps que vous avez programmé.
- la durée de la mesure est manuelle. Vous la démarrez et vous l'arrêtez en appuyant sur le bouton Start / Stop.
- Durée (Duration): durée de la mesure en secondes dans le cas d'une mesure à durée programmée. Vous pouvez aussi choisir MIN pour le temps minimal, MAX pour le temps maximal ou OFF pour une mesure en manuel.
- RCOMP sert à compenser la valeur de la résistance des cordons de mesure, uniquement pour une mesure 2 fils ou une mesure sur la prise d'essais. Vous pouvez entrer manuellement une valeur (entre 0 et 5 Ω pour les courants de 100 ou 200 mA et entre 0 et 0,3 Ω pour les courants de 10 et 25 A) ou mesurer la résistance des cordons et la rentrer dans l'appareil pour l'appliquer à toutes les mesures.

4.8.4. COMPENSATION DES CORDONS

En mesure de continuité 2 fils sur les **bornes extérieures** ou en mesure sur la **prise d'essais**, pour obtenir une mesure plus précise, vous pouvez soustraire la résistance des cordons à la mesure.

Court-circuitez les cordons de mesure selon l'un des deux schémas ci-dessous (selon le branchement).



Figure 27

- Faites une mesure en appuyant sur le bouton Start / Stop.
- Lorsque la mesure est terminée, appuyez sur le symbole
 La valeur de mesure est entrée comme valeur de compensation des corons et la nouvelle valeur de RCOMP s'affiche dans le rectangle des paramètres.

4.8.5. RÉALISATION D'UNE MESURE DE CONTINUITÉ

Avant de lancer une mesure, vérifiez bien que la tension UINI est bien nulle. En effet, une tension même faible peut fausser la mesure. Si une tension de plus de quelques volt est présente sur les bornes, l'appareil le signale et bloque la mesure.

Appuyez sur le bouton Start / Stop pour lancer la mesure.

Vous ne pouvez appuyer sur le bouton **Start / Stop** que lorsqu'il est vert. Il devient rouge pendant la durée de la mesure puis il s'éteint.



Si vous n'avez pas choisi la durée automatique, attendez que la mesure soit stable puis appuyez à nouveau sur le bouton **Start** / **Stop** pour l'arrêter.

Si vous avez choisi la durée automatique, le chronomètre indique le temps écoulé.

4.8.6. LECTURE DU RÉSULTAT

4.8.6.1. Exemple pour une mesure avec un courant de 200 mA en 2 fils et en mode avancé



Figure 28

La mesure n'est pas validée car elle est supérieure à RHIGH.

4.8.6.2. Exemple pour une mesure avec un courant de 10 A en 4 fils et en mode normal



Figure 29

4.8.6.3. Exemple pour une mesure sur la prise d'essais avec un courant de 100 mA sans limite



Si vous avez connecté une imprimante sur l'appareil Vous pouvez également imprimer une étiquette en appuyant sur la touche

Pour faire une nouvelle mesure, appuyez sur le bouton Start / Stop. Il repasse en vert.

4.8.7. INDICATION D'ERREUR

L'erreur la plus courante pour une mesure de continuité est la présence d'une tension sur les bornes. Si une tension supérieure à 5 V est détectée, le bouton **Start / Stop** devient rouge. Si vous appuyez quand même dessus, l'appareil affiche un message d'erreur. Supprimez la tension, et recommencez la mesure.

Pour les mesures sous 10 ou 25 A, si le courant n'est pas généré, vérifiez le fusible F1 (voir § 9.2).

4.9. MESURE DE RÉSISTANCE D'ISOLEMENT

La mesure d'isolement se fait hors tension. Elle sert à vérifier la résistance d'isolement entre les conducteurs et les parties métalliques accessibles (mises à la terre ou isolées). Ce test révèle des défauts dûs au vieillissement des matériaux.

Cette mesure, généralement effectuée entre les conducteurs actifs court-circuités et la terre, consiste à appliquer une tension continue, à mesurer le courant résultant, et ainsi à déterminer la valeur de la résistance d'isolement.

MΩ

Appuyez sur l'icône de **Tests unitaires** unitaires

4.9.1. DESCRIPTION DU PRINCIPE DE MESURE

L'appareil génère une tension d'essai continue entre les bornes **INSULATION**. La valeur de cette tension dépend de la résistance à mesurer : elle est supérieure ou égale à UNOM lorsque $R \ge UNOM / 1 \text{ mA}$, et inférieure sinon. L'appareil mesure la tension et le courant présents entre les deux bornes et en déduit la valeur de R = V / I.



La borne rouge est le point de référence de la tension.

4.9.2. BRANCHEMENT

Les mesures d'isolement doivent se faire hors tension.

Branchez la machine à tester sur l'appareil. Pour cela, vous avez plusieurs possibilités.

4.9.2.1. Mesure d'isolement sur les bornes extérieures

- Choisissez le branchement Bornes extérieures
- Branchez un cordon de sécurité entre la borne noire INSULATION de l'appareil et la borne N et toutes les phases de la machine reliées ensemble.
- Branchez un autre cordon de sécurité entre la borne rouge INSULATION de l'appareil et la carcasse de la machine.



Figure 32

29

4.9.2.2. Mesure via la prise d'essais



- Choisissez le branchement Prise d'essais
- Branchez la prise secteur de la machine sur la prise TEST SOCKET de l'appareil. La mesure sera faite entre L et N reliés ensemble et PE.



Figure 33

4.9.3. CONFIGURATION DE LA MESURE

L'écran suivant s'affiche :

			0 %	2022-	-06-28	14:50	
	Isole	ement sur le	es bornes ext	érieures	_		
G	R			0			Tension presente sur les bornes.
				32			Chronomètre.
	U	V	U _{INI}	0.0 V		00:00	
	I.	A	F _{INI}	51.7 Hz			Critère d'arrêt de la mesure.
		R _{HIGH}	99.99 MΩ	R _{LOW}	0.100	MΩ	
		U _{NOM}	100 V	Duration	00:	15	
P							
				Figu	re 34		

Les paramètres sont dans le rectangle bleu. Appuyez dessus pour les modifier.

Les informations grisées font partie du mode détaillé. Pour les supprimer de l'affichage, appuyez sur

et l'affichage passera

	ما منعم من	7	
en	mode simple		

- RHIGH = valeur maximale de la résistance d'isolement. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite haute. Si la mesure est supérieure à RHIGH, elle sera déclarée comme non valide.
- RLOW = valeur minimale de la résistance d'isolement. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite basse. Si la mesure est inférieure à RLOW, elle sera déclarée comme non valide.
- UNOM = valeur de la tension d'essai : 100 V, 250 V, 500 V ou 1 000 V. Le choix de la tension d'essai dépend de valeur de la tension secteur du réseau sur lequel est branchée la machine.

Critère d'arrêt (Stop Criterion) : la mesure s'arrête soit manuellement, soit à la fin de la durée définie.

Vous pouvez également faire ce choix en appuyant sur le symbole

- Ia mesure durera le temps nécessaire à sa réalisation.
- Ia mesure durera le temps que vous avez programmé.
- I la durée de la mesure est manuelle. Vous la démarrez et vous l'arrêtez en appuyant sur le bouton Start / Stop.
- Durée (Duration): durée de la mesure en secondes dans le cas d'une mesure à durée programmée. Vous pouvez aussi choisir MIN pour le temps minimal, MAX pour le temps maximal.



Figure 35

4.9.4. RÉALISATION D'UNE MESURE D'ISOLEMENT

Avant de lancer une mesure, vérifiez bien que la tension UINI est bien nulle. Si une tension de plus de 90 V est présente sur les bornes, l'appareil le signale et bloque la mesure.

Vous ne pouvez appuyer sur le bouton Start / Stop que lorsqu'il est vert.

Appuyez sur le bouton **Start / Stop** pour lancer la mesure et maintenez-le appuyé jusqu'à ce qu'il devienne rouge, puis vous pouvez le relâcher. À la fin de la mesure, il s'éteint.



Si vous avez choisi le mode manuel, attendez que la mesure soit stable puis appuyez à nouveau sur le bouton **Start / Stop** pour l'arrêter.

Durant la mesure, le chronomètre indique le temps écoulé.

4.9.5. LECTURE DU RÉSULTAT

4.9.5.1. Exemple d'une mesure avec une tension d'essai de 500 V et en mode avancé



4.9.5.2. Exemple d'une mesure avec une tension d'essai de 1000 V et en mode normal



Si vous avez connecté une imprimante sur l'appareil Vous pouvez également imprimer une étiquette en appuyant sur la touche

Pour faire une nouvelle mesure, appuyez sur le bouton Start / Stop. Il repasse en vert.

Avant de débrancher les cordons ou de relancer une autre mesure, attendez quelques secondes que l'appareil décharge la machine testée.

Si la charge est fortement capacitive, vous pouvez voir la décroissance de la tension U. Lorsqu'elle passe sous 25 V, U reprend la valeur de la tension d'essai.

4.9.6. INDICATION D'ERREUR

L'erreur la plus courante dans le cas d'une mesure d'isolement est la présence d'une tension sur les bornes. Si elle est supérieure à 90 V, la mesure d'isolement n'est pas autorisée. Supprimez la tension, et recommencez la mesure.

4.10. TEST DIÉLECTRIQUE

Un test diélectrique entre deux parties conductrices permet de vérifier la tenue diélectrique. Il permet de s'assurer qu'en cas de défaut sur le réseau électrique, par exemple une surtension due à la foudre, les deux parties conductrices resteront isolées et ne provoqueront pas de court-circuit.

Le test se fait en général entre 2 enroulements d'un transformateur, entre l'alimentation et la carcasse de la machine ou sur les arrivées d'un tableau électrique.



4.10.1. BRANCHEMENT

Les tests diélectriques doivent se faire hors tension.

- Branchez le pistolet haute tension bleu sur la borne HV DIELETRIC bleue de l'appareil et placez sa pointe sur la borne N et toutes les phases de la machine reliées ensemble.
- Branchez le pistolet haute tension rouge sur la borne HV DIELETRIC rouge de l'appareil et sur la carcasse de la machine.



Figure 38

Dans le cas d'un transformateur, placez chaque pistolet haute tension sur un enroulement du transformateur.



Figure 39

Pendant la mesure, vous devrez appuyer sur les gâchettes des 2 pistolets pour sortir leurs pointes. Vous n'avez donc plus de main disponible pour appuyer sur le bouton **Start / Stop** de l'appareil.

Branchez alors le cordon noir du pistolet rouge sur le connecteur vert lorsque vous appuierez sur la gâchette. Le bouton **Start / Stop** sera inactif.

de l'appareil. Ainsi la mesure sera déclenchée

Pour déverrouiller la gâchette du pistolet haute tension, appuyez vers le bas.



Figure 40

4.10.2. CONFIGURATION DE LA MESURE

4.10.2.1. Diélectrique en tension fixe

L'écran suivant s'affiche :



Les paramètres sont dans le rectangle bleu. Appuyez dessus pour les modifier.

Les informations grisées font partie du mode détaillé. Pour les supprimer de l'affichage, appuyez sur 🔚 et l'affichage passera

en mode simple

- IHIGH = valeur maximale du courant diélectrique. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite haute. Si la mesure est supérieure à IHIGH, elle sera déclarée comme non valide.
- ILOW = valeur minimale du courant diélectrique. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite basse. Si la mesure est inférieure à ILOW, elle sera déclarée comme non valide.
- UNOM = valeur de la tension d'essai : entre 40 et 3 000 V pour le CA 6161 et 5 350 V pour le CA 6163.
- Durée (Duration) : durée de la mesure en secondes dans le cas d'une mesure à durée programmée. Vous pouvez aussi choisir MIN pour le temps minimal, MAX pour le temps maximal. Elle peut aller de 1 à 180 s.

La tension suit la courbe suivante :



4.10.2.2. Diélectrique en rampe

L'écran suivant s'affiche :



Les paramètres sont dans le rectangle bleu. Appuyez dessus pour les modifier.

Les informations grisées font partie du mode détaillé. Pour les supprimer de l'affichage, appuyez sur 🖾 et l'affichage passera

en mode simple

USTART = valeur de la tension à partir de laquelle commence la rampe de tension croissante. Elle doit être inférieure à UNOM.
 Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF.



- UNOM = valeur de la tension d'essai : entre 40 et 3 750 V pour le CA 6161 et 5 350 V pour le CA 6163.
- TRAMP-UP = durée de la croissance de la tension entre USTART et UNOM. Elle peut aller de 1 à 60 secondes.
- TTEST = durée pendant laquelle la tension UNOM est appliquée. Elle peut aller de 1 à 180 secondes.
- TRAMP-DOWN = durée de la décroissance de la tension entre UNOM et 0. Elle peut aller de 1 à 60 secondes.
- IHIGH = valeur maximale du courant diélectrique. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite haute. Si la mesure est supérieure à IHIGH, elle sera déclarée comme non valide.
- ILOW = valeur minimale du courant diélectrique. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite basse. Si la mesure est inférieure à ILOW, elle sera déclarée comme non valide.
4.10.3. VÉRIFICATEUR DE FERMETURE DE PORTE

Par défaut le vérificateur de fermeture de porte est désactivé. Pour l'activer, suivez la procédure suivante :

Allez sur l'écran d'accueil puis dans les profils utilisateurs



Figure 45

- Choisissez le profile Admin. L'appareil vous demande d'entrer le mot de passe : admin@1234. Attention aux majuscules et aux minuscules !
- Allez ensuite dans le menu configuration
 puis dans les paramètres généraux
- Vous pouvez activer la fonction vérificateur de porte et modifier le mot de passe pour les tests diélectriques

	L PE	0% 2022-06-	30 08:23
Â	Luminosité		
ſ	Contact porte diélectrique		
J	Mot de passe pour les essais diélectriques	hv@1234	\checkmark

Figure 46

Revenez ensuite sur votre profil d'utilisateur.

Lorsque vous entrez dans les tests diélectriques, le vérificateur de porte est actif.

≥		L N PE	0 %	2022-0	6-28 15:34
		Diélectrique	en tension ra	ampe	
	I			Α	
	U	V	U _{INI}	V	00:00
	I _{MAX}	A	F _{INI}	50.0 Hz	
			500 V	T _{RAMP-UP}	00:05
		U _{NOM} I _{HIGH}	20.0 mA	T _{EST}	00:15
		I _{LOW}	0.0 mA		

Figure 47

 \leq

Branchez le vérificateur de porte sur le connecteur bleu
 Si la porte n'est pas fermée lorsque vous lancez le test, l'appareil vous le signale et le test est impossible :



Figure 48

4.10.4. RÉALISATION D'UN TEST DIÉLECTRIQUE

Avant de lancer une mesure, vérifiez bien que la tension UINI est bien nulle. Si une tension de plus de 90 V est présente sur les bornes, l'appareil le signale et bloque la mesure.



Vous ne pouvez lancer la mesure, par appui sur la gâchette du pistolet rouge, que lorsque le bouton **Start / Stop** est vert. Maintenez l'appui jusqu'à ce que le bouton **Start / Stop** devienne rouge,

Pour la première mesure, l'appareil vous demande un mot de passe :



Figure 49

Appuyez sur ∑ puis entrez hv@1234 ou le mot de passe que vous avez défini (voir § 4.10.3). Attention aux majuscules et aux minuscules !

Appuyez à nouveau sur la gâchette pour lancer la mesure.

Dès que la tension d'essai est générée, le voyant
A s'allume.



Durant la mesure, le chronomètre indique le temps écoulé. À la fin de la mesure, le bouton Start / Stop s'éteint.

Vous pouvez voir la valeur de la tension augmenter progressivement, se stabiliser, puis diminuer progressivement jusqu'à zéro, suivant la courbe du diélectrique en tension fixe ou du diélectrique en rampe.

4.10.5. LECTURE DU RÉSULTAT

4.10.5.1. Exemple pour un test diélectrique en tension fixe avec une tension de 1 000 V



Figure 50

4.10.5.2. Exemple pour un test diélectrique en tension fixe avec une tension de 400 V arrêtée avant la fin de la durée programmée



Figure 51

4.10.5.3. Exemple pour un test diélectrique rampe avec une tension de 1 000 V



Si vous avez connecté une imprimante sur l'appareil Vous pouvez également imprimer une étiquette en appuyant sur la touche

Pour faire une nouvelle mesure, appuyez sur la gâchette. Le bouton Start / Stop repasse en vert.

4.10.6. INDICATION D'ERREUR

L'erreur la plus courante pour un test diélectrique est la présence d'une tension sur les bornes. Si une tension supérieure à 25 V est détectée et que vous appuyez sur le bouton **Start / Stop**, l'appareil affiche un message d'erreur.

Dans ce cas, la mesure n'est pas autorisée. Supprimez la tension, et recommencez la mesure.

4.11. TEST DE DIFFÉRENTIEL (RCD)

L'appareil permet de faire trois types de test sur les différentiels :

- un test de non-disjonction.
- un test de disjonction en mode impulsion,
- un test de disjonction en mode rampe.

Le test de non-disjonction sert à vérifier que le différentiel ne déclenche pas pour un courant de 0,5 lan. Pour que ce test soit valide, il faut que les courants de fuite soient négligeables devant 0,5 lan et, pour cela, il faut débrancher toutes les charges branchées sur l'installation protégée par le différentiel testé.

Le test en mode impulsion sert à déterminer le temps de déclenchement du différentiel.

Le test en mode rampe sert à déterminer la valeur exacte du courant de déclenchement du différentiel.



4.11.1. DESCRIPTION DU PRINCIPE DE MESURE

Pour chacun des trois types de test, l'appareil commence par vérifier que le test du différentiel est réalisable sans compromettre la sécurité de l'utilisateur, c'est à dire sans que la tension de défaut, UL, ne dépasse 25 V ou 50 V suivant ce qu'il a choisi.

L'appareil génère un faible courant (12 mA) entre L et PE afin de pouvoir mesurer ZL-PE = Zs.

Il calcule ensuite UF = Zs x $I_{\Delta N}$ (ou Zs x IFACTOR x $I_{\Delta N}$ selon la configuration du test demandé) qui sera la tension maximale produite lors du test. Si cette tension est supérieure à UL, l'appareil ne fait pas le test.

Une fois cette première partie de la mesure effectuée, l'appareil passe à la deuxième partie qui dépend du type de test.

- Pour le test de non disjonction, l'appareil génère un courant de 0,5 I_{ΔN} pendant une ou deux secondes, suivant ce que l'utilisateur a programmé. Normalement, le différentiel ne doit pas déclencher.
- Pour le test en mode impulsion, l'appareil génère un courant sinusoïdal à la fréquence secteur et d'une amplitude de IFACTOR x I_{AN} entre les bornes L et PE. Il mesure le temps que met le différentiel à couper le circuit. Ce temps doit être inférieur à un temps qui dépend du type de différentiel (voir § 8.2.5).
- Pour le test en mode rampe, l'appareil génère un courant sinusoïdal dont l'amplitude augmente progressivement, par paliers, de 0,3 à 1,06 lan entre les bornes L et PE pour les différentiels de type AC ou A et de 0,2 à 2,2 lan pour les différentiels de type B. Lorsque le différentiel coupe le circuit, l'appareil affiche la valeur exacte du courant de déclenchement ainsi que le temps de déclenchement. Ce temps est indicatif et peut être différent du temps de déclenchement en mode impulsion, plus proche de la réalité de fonctionnement.

4.11.2. BRANCHEMENT

Si L et N sont inversés, l'appareil le signale mais la mesure est possible. Si L et PE sont inversés en la mesure n'est pas possible. Si N et PE sont inversés, l'appareil ne peut pas le détecter mais le différentiel disjonctera dès le début de la mesure.

i

Veillez à ne pas brancher l'alimentation de l'appareil sur le circuit à tester. Sinon lors de la disjonction, il va s'éteindre.

4.11.2.1. Avec le cordon tripode - prise Schuko

- Branchez la prise tripode sur les bornes L, N, PE de l'appareil.
- Branchez la prise Schuko sur une prise protégée par le disjoncteur que l'on veut tester.



Figure 53

4.11.2.2. Avec le cordon tripode - 3 cordons de sécurité

- Branchez la prise tripode sur les bornes L, N, PE de l'appareil.
- Branchez le cordon rouge sur une des phases de l'installation protégée par le différentiel à tester.
- Branchez le cordon bleu sur le neutre de l'installation protégée par le différentiel à tester.
- Branchez le cordon vert sur le PE de l'installation.



Figure 54

4.11.2.3. Montage amont aval

Ce branchement est utilisé pour tester un différentiel situé en aval d'un autre dont le courant nominal est plus petit.

- Branchez la prise tripode sur les bornes L, N, PE de l'appareil.
- Branchez le cordon rouge sur une des phases de l'installation avant le différentiel à tester.
- Branchez le cordon bleu et le cordon vert sur le neutre de l'installation après le différentiel à tester.



Figure 55

4.11.2.4. Montage amont aval entre phases

- Branchez la prise tripode sur les bornes L, N, PE de l'appareil.
- Branchez le cordon rouge sur une des phases de l'installation avant le différentiel à tester.
- Branchez le cordon bleu et le cordon vert sur une autre phase de l'installation après le différentiel à tester.



Figure 56

4.11.3. CONFIGURATION DE LA MESURE

4.11.3.1. DDR sans disjonction



La tension de 65 V est la tension de défaut dans certains pays (l'Autriche par exemple).

■ Time Delay = G ou S.

- G : différentiel de type général, pas de délai entre deux essais.
- S : différentiel de type sélectif.

Lors du test d'un différentiel de type S, il faut attendre 30 secondes entre deux essais, le temps qu'il se dépolarise.

Type de différentiel = AC, A ou B.
 DDR de type AC : disjoncte sur un défaut alternatif.
 DDR de type A : disjoncte en plus sur un défaut sur des alternances uniquement positives ou uniquement négatives.
 DDR de type B : disjoncte en plus sur un défaut continu.

- I_{AN} : courant de fonctionnement assigné du différentiel à tester : 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA ou IVAR (6 à 1000 mA).
- IAN-VAR : la valeur de IAN lorsque vous avez choisir IVAR. Vous pouvez l'ajuster précisément entre 6 mA et une valeur maximale donnée dans le tableau ci-dessous.
- IFORM = forme du signal :

🔽 signal qui commence par une alternance positive (différentiel de type AC, A et B).

🔨 signal qui commence par une alternance négative (différentiel de type AC, A et B).

signal formé uniquement d'alternances positives (différentiel de type A et B).

🗹 signal formé uniquement d'alternances négatives (différentiel de type A et B).

signal continu positif (différentiel de type B).

signal continu négatif (différentiel de type B).

Durée (Duration) : durée de l'application du signal 1000 ou 2000 ms.



Type de DDR	IFACTOR	IFORM	I∆N (mA)	IDN-VAR
	0,5 Ian		10, 30, 100, 300, 500, 1 000	[6 ; 1 000]
10	Ian		10, 30, 100, 300, 500, 1 000	[6 ; 1 000]
AC	2 Ian		10, 30, 100, 300, 500	[6 ; 500]
	5 Ian		10, 30, 100, 300	[6 ; 300]
	0,5 Ian		10, 30, 100, 300, 500, 1 000	[6 ; 1 000]
	Ian		10, 30, 100, 300, 500, 1 000	[6 ; 1 000]
А	2 Ian		10, 30, 100, 300, 500	[6 ; 500]
	5 Ian		10, 30, 100, 300	[6 ; 300]
			10, 30, 100	[6 ; 100]
	0,5 Ian		10, 30, 100, 300, 500, 1 000	[6 ; 1 000]
	2 Ian		10, 30, 100, 300, 500	[6 ; 500]
P	4 I _{AN}	.	10, 30, 100, 300	[6 ; 300]
В	51		10, 30, 100, 300	[6 ; 300]
	5 Ian		10, 30, 100	[6 ; 100]
	10 Ian		10, 30, 100	[6 ; 100]

Tableau 1

Les informations grisées font partie du mode détaillé. Pour les supprimer de l'affichage, appuyez sur 📛 et l'affichage passera

en mode simple

4.11.3.2. DDR en impulsion



Les paramètres sont dans le rectangle bleu. Appuyez dessus pour les modifier.

En plus des paramètres précédents :

IFACTOR = facteur multiplicatif de $I_{\Delta N}$: 0,5, 1, 2, 4, 5 ou 10. Les valeurs possibles dépendent de la forme du signal, de la valeur de $I_{\Delta N}$ et du type de différentiel (voir le tableau ci-dessus).

4.11.3.3. DDR en rampe



Les paramètres sont dans le rectangle bleu. Appuyez dessus pour les modifier.

4.11.4. RÉALISATION D'UN TEST DE DIFFÉRENTIEL

L'appareil vérifie la valeur des tensions avant de lancer une mesure. Si les tensions ne sont pas correctes, le bouton **Start / Stop** clignote en rouge et vous ne pouvez pas lancer le test. Corrigez le problème pour que le bouton **Start / Stop** devienne vert.

Appuyez sur le bouton Start / Stop. Il devient rouge pendant la durée du test puis il s'éteint.



En test DDR Rampe, vous pouvez voir le courant augmenter.

4.11.5. LECTURE DU RÉSULTAT

4.11.5.1. Exemple pour un test DDR sans disjonction, pour un disjoncteur 300 mA, de type AC, signal 💟



4.11.5.2. Exemple pour un test DDR en impulsion, pour un disjoncteur 30 mA, de type B, signal





		I I N PE	0 %	2022-	-06-30 15:2	1 Résultat de la mesure.
		DDR e	en rampe		HOLD	Mesure valide car Itrin $\leq 1.06 \text{ Lm}$
Û	Itrip		77.3	mA		
		455.4		4.014		Temps de disjonction.
	l _{trip}	155.4 ms -	U _{N-PE}	1.3 V -		
	U _{L-N}	240.9 V	F	50.0 Hz		
	$U_{L\text{-}PE}$	242.0 V	U _F	0.8 V	VV	Tension avant le test.
		Туре		UL	50 V	
			100 mA	Time Delay	G	
Ę						
				Figu	ire 62	_

Vous pouvez enregistrer le résultat de mesure en appuyant sur 💻.

Si vous avez connecté une imprimante sur l'appareil Vous pouvez également imprimer une étiquette en appuyant sur la touche

Pour faire une nouvelle mesure, Réarmez le différentiel qui a disjoncté et appuyez sur le bouton Start / Stop. Il repasse en vert.

4.11.6. INDICATION D'ERREUR

Les erreurs les plus courantes dans le cas d'un test de différentiel sont :

- L'erreur de branchement : le bouton Start / Stop clignote en rouge. Corrigez le branchement. Si besoin, utilisez le cordon tripode - 3 cordons de sécurité plutôt que le cordon tripode - prise Schuko.
- L'absence de tension sur les bornes : le bouton Start / Stop clignote en rouge. Vérifiez le branchement et vérifiez aussi que le disjoncteur est bien armé.
- Le différentiel a disjoncté alors qu'il n'aurait pas dû. Les courants de fuite sont probablement trop importants. Débranchez au préalable toutes les charges du réseau sur lequel vous effectuez le test. Puis faites un nouveau test. Si le problème persiste, le différentiel est à déclarer comme défectueux.
- Le différentiel n'a pas disjoncté lors du test. Or, pour garantir la sécurité des utilisateurs, un différentiel doit déclencher dans un temps défini qui dépend du type de différentiel.

Vérifiez le câblage du différentiel. Inversez N et PE et refaites le test.

À défaut, le différentiel est à déclarer comme défectueux et il doit être remplacé.

4.12. MESURE DE L'IMPÉDANCE DE BOUCLE (Zs)

Dans une installation de type TN ou TT, la mesure d'impédance de boucle permet de calculer le courant de court-circuit et de dimensionner les protections de l'installation (fusibles ou différentiels), notamment en pouvoir de coupure.

Dans une installation de type TT, la mesure d'impédance de boucle permet de déterminer facilement la valeur de la résistance de terre sans avoir à planter de piquet ni à couper l'alimentation de l'installation. Le résultat obtenu, Zs, est l'impédance de boucle de l'installation entre les conducteurs L et PE. Elle est à peine supérieure à la résistance de terre.

Connaissant cette valeur et celle de la tension de contact (UL), il est alors possible de choisir le courant différentiel de fonctionnement assigné du différentiel : $I_{\Delta N} < U_L / Z_S$.

Cette mesure ne peut pas se faire dans une installation de type IT en raison de la forte impédance de mise à la terre du transformateur d'alimentation, voire de son isolement total par rapport à la terre.

Appuyez sur l'icône de **Tests unitaires** puis sur **Impédance de boucle**

4.12.1. DESCRIPTION DU PRINCIPE DE MESURE

Pour une mesure à faible courant (No Trip) :

L'appareil absorbe un courant entre les bornes L et N. Puis il mesure la tension entre ces bornes et il en déduit $Z_{L-N} = Z_{I}$. Il mesure ensuite la tension entre N et PE et il en déduit ZN.

Puis il injecte un courant de 12 mA entre les bornes N et PE. Ce courant faible permet d'éviter le déclenchement des différentiels dont le courant nominal est supérieur ou égal à 30 mA. Cette troisième mesure permet de déterminer ZN-PE.

L'appareil calcule ensuite la résistance de boucle Zs = ZL-PE = ZL + ZPE = (ZL-N - ZN) + (ZN-PE - ZN), et le courant de court-circuit Ik = UL-PE / Zs.

La valeur de lk sert à vérifier le bon dimensionnement des protections de l'installation (fusibles ou différentiels).

Pour une mesure à fort courant (Trip) :

Pour une meilleure précision, il est possible d'effectuer la mesure de Zs avec un courant fort (mode Trip), mais cette mesure peut déclencher le différentiel de l'installation. L'appareil absorbe un courant fort entre les bornes L et PE et il mesure la tension entre ces bornes. Il en déduit ZL-PE = Zs.

4.12.2. BRANCHEMENT

i

Si L et N sont inversés A l'appareil le signale mais la mesure est possible. Si L et PE sont inversés A la mesure n'est pas possible. Si N et PE sont inversés, l'appareil ne peut pas le détecter, mais le différentiel disjonctera dès le début de la mesure.

4.12.2.1. Avec le cordon tripode - 3 cordons de sécurité

- Branchez prise tripode sur les bornes L, N, PE de l'appareil.
- Branchez le cordon rouge sur une des phases de l'installation.
- Branchez le cordon bleu sur le neutre de l'installation.
- Branchez le cordon vert sur le PE de l'installation.



Figure 63

4.12.2.2. Avec le cordon tripode - prise Shuko

- Branchez la prise tripode sur les bornes L, N, PE de l'appareil.
- Branchez la prise Schuko sur une prise du circuit à tester.



Figure 64

4.12.3. CONFIGURATION DE LA MESURE

L'écran suivant s'affiche :



Figure 65

Les paramètres sont dans le rectangle bleu. Appuyez dessus pour les modifier.

- Limite = Ik, Zs, Isc ou OFF. Pour choisir si la mesure sera validée par Ik, Zs, Isc ou aucun des trois.
- IK-HIGH = valeur maximale du courant de court-circuit. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite haute. Si la valeur de lk est supérieure à IK-HIGH, la mesure sera déclarée comme non valide.
- ZS-HIGH = valeur maximale de l'impédance de boucle. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite haute. Si la mesure est supérieure à ZS-HIGH, elle sera déclarée comme non valide.
- ISC-HIGH = valeur maximale du courant supporté. Cette valeur est déterminée par les valeurs de Fuse Delay, Fuse Type, Fuse
 IN. Si la valeur de Isc est supérieure à Isc-HIGH, la mesure sera déclarée comme non valide.
- Fuse Delay = Temps de déclenchement souhaité du fusible : 35 ms, 0,1 s, 0,2 s, 0,4 s ou 5 s.
- Fuse Type = Type de fusible : LS-B, LS-C, LS-D, gG/gL. Voir le § 11.3.
- Fuse IN = Courant nominal du fusible : entre 2 et 100 A.
- ITEST = No Trip ou Trip. Valeur du courant de test. En No Trip, le disjoncteur ne disjonctera pas. En Trip, il risque de disjoncter.
- UL = tension de défaut : 25 ou 50 V. C'est la tension maximale de défaut admissible durant la mesure.
 La tension de 50 V est la tension standard (par défaut).
 La tension de 25 V est à choisir pour les mesures en milieu humide.
- Lead Compensation = Compensation des cordons. La valeur de l'impédance de boucle étant très faible, pour avoir la valeur la plus précise possible, il est important de compenser la valeur des cordons de mesure.
 Défaut (Default) : c'est la valeur par défaut des cordons fournis avec l'appareil.
 Défini par l'utilisateur (User Defined) : entrez les valeurs des résistances des 3 cordons L, N et PE.

Les informations grisées font partie du mode détaillé. Pour les supprimer de l'affichage, appuyez sur 烂 et l'affichage passera

en mode simple

4.12.4. RÉALISATION D'UNE MESURE D'IMPÉDANCE DE BOUCLE

L'appareil vérifie la valeur des tensions avant de lancer une mesure. Si les tensions ne sont pas correctes, le bouton **Start / Stop** clignote et vous ne pouvez pas lancer le test. Corrigez le problème pour que le bouton **Start / Stop** devienne vert.

Appuyez sur le bouton Start / Stop. Il devient rouge pendant la durée de la mesure puis il s'éteint.



4.12.5. LECTURE DU RÉSULTAT

4.12.5.1. Exemple pour une mesure d'impédance de boucle sans disjonction avec un seuil sur Zs



4.12.5.2. Exemple pour une mesure d'impédance de boucle sans disjonction avec un seuil sur lk

		L N PE	0 %	2022-	-06-30 16:13	
		Impédar	nce de boucle		HOLD	
	Z	Ś	1.677	Ω	X -	Mesure non valide car lk > lк-нıgн.
	Ι _κ	145 A	U _F	0.3 V		
	Rs	1.676 Ω	U _{INI}	243.2 V		
7	L_{S}	0.2 mH	F_{L-PE}	50.0 Hz		Tension avant le test.
		Limit		R _{L-LEAD}	0.030 Ω	
		I _{K-HIGH}	100 A	$R_{N\text{-}LEAD}$	0.030 Ω	
e		UL	50 V	R _{PE-LEAD}	0.030 Ω	



4.12.5.3. Exemple pour une mesure d'impédance de boucle avec disjonction avec un seuil sur Zs



53

i

Veillez à ne pas brancher l'alimentation de l'appareil sur le circuit à tester. Sinon lors de la disjonction, il va s'éteindre.

L L PE 2022-06-30 16:07 0 % HOLD Impédance de boucle Zs 2.203 Ω Mesure non valide car Isc > Isc-HIGH. I_{K} 110 A UF 0.3 V Rs 2.203 Ω UINI 242.4 V L_S 0.1 mH F_{L-PE} 49.9 Hz Tension avant le test. Figure 69

4.12.5.4. Exemple pour une mesure d'impédance de boucle sans disjonction avec un seuil sur lsc

Vous pouvez enregistrer le résultat de mesure en appuyant sur

Si vous avez connecté une imprimante sur l'appareil Vous pouvez également imprimer une étiquette en appuyant sur la touche

Pour faire une nouvelle mesure, appuyez sur le bouton Start / Stop. Il repasse en vert.

4.12.6. INDICATION D'ERREUR

Les erreurs les plus courantes dans le cas d'une mesure de boucle sont :

- L'erreur de branchement : le bouton Start / Stop clignote en rouge. Corrigez le branchement. Si besoin, utilisez le cordon tripode - 3 cordons de sécurité plutôt que le cordon tripode - prise Schuko.
- La tension entre N et PE est > 5 V : le bouton Start / Stop clignote en rouge. Vérifiez le branchement.
- L'absence de tension sur les bornes : le bouton Start / Stop clignote en rouge. Vérifiez le branchement et vérifiez aussi que le disjoncteur est bien armé.
- Le différentiel a disjoncté lors d'un test No Trip. Les courants de fuite sont probablement trop importants. Débranchez toutes les charges du réseau sur lequel vous effectuez le test. Puis faites un nouveau test.

4.13. MESURE DE L'IMPÉDANCE DE LIGNE (ZI)

La mesure de l'impédance de ligne ZI (entre L-N, ou L1-L2, ou L2- L3 ou L1- L3) permet de calculer le courant de court-circuit et de dimensionner les protections de l'installation (fusible ou différentiel), quel que soit le régime du neutre de l'installation.

4.13.1. DESCRIPTION DU PRINCIPE DE MESURE

L'appareil absorbe un courant fort entre les bornes L et N. Puis il mesure la tension entre ces bornes et il en déduit ZL-N = ZI.

L'appareil calcule ensuite le courant de court-circuit Ik = UL-N / ZI dont la valeur sert à vérifier le bon dimensionnement des protections de l'installation.

Appuyez sur l'icône de **Tests unitaires** unitaires unitaires

4.13.2. BRANCHEMENT

4.13.2.1. Avec le cordon tripode - prise Shuko

- Branchez la prise tripode sur les bornes L, N, PE de l'appareil.
- Branchez la prise Schuko sur une prise du circuit à tester.



Figure 70

4.13.2.2. Avec le cordon tripode - 3 cordons de sécurité sur un réseau monophasé

Branchez prise tripode sur les bornes L, N, PE de l'appareil.



Figure 71

- Branchez le cordon rouge sur la phase de l'installation.
- Branchez le cordon bleu sur le neutre de l'installation.
- Branchez le cordon vert sur le PE de l'installation.

Si L et N sont inversés, l'appareil le signale with mais la mesure est possible. Si L et PE sont inversés were, la mesure n'est pas possible. Si N et PE sont inversés, l'appareil ne peut pas le détecter.

4.13.2.3. Avec le cordon tripode - 3 cordons de sécurité sur un réseau triphasé

- Branchez prise tripode sur les bornes L, N, PE de l'appareil.
- Branchez le cordon rouge sur une des phases de l'installation.
- Branchez le cordon bleu sur une autre phase de l'installation.
- Le cordon vert n'est pas branché.



Figure 72

4.13.3. CONFIGURATION DE LA MESURE

L'écran suivant s'affiche :



Les paramètres sont dans le rectangle bleu. Appuyez dessus pour les modifier.

- Limite = Ik, Zi, Isc ou OFF. Pour choisir si la mesure sera validée par Ik, Zi, Isc ou aucun.
- IK-HIGH = valeur maximale du courant de court-circuit. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite haute. Si la valeur de lk est supérieure à Iκ-HIGH, la mesure sera déclarée comme non valide.
- ZI-HIGH = valeur maximale de l'impédance de ligne. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite haute. Si la mesure est supérieure à ZI-HIGH, elle sera déclarée comme non valide.
- ISC-HIGH = valeur maximale du courant supporté. Cette valeur est déterminée par les valeurs de Fuse Delay, Fuse Type, Fuse
 IN. Si la valeur de ISC est supérieure à ISC-HIGH, la mesure sera déclarée comme non valide.
- Fuse Delay = Temps de déclenchement souhaité du fusible : 35 ms, 0,1 s, 0,2 s, 0,4 s ou 5 s.
- Fuse Type = Type de fusible : LS-B, LS-C, LS-D, gG/gL. Voir le § 11.3.
- Fuse IN = Courant nominal du fusible : entre 2 et 100 A.
- UL = tension de défaut : 25 ou 50 V. C'est la tension maximale que peut générer la mesure d'impédance de ligne. La tension de 50 V est la tension standard (par défaut).
 La tension de 25 V est à choisir pour les mesures en milieu humide.
- Lead Compensation = Compensation des cordons. La valeur de l'impédance de ligne étant très faible, pour avoir une valeur la plus précise possible, il est important de compenser la valeur des cordons de mesure. Défaut (Default) : c'est la valeur par défaut des cordons fournis avec l'appareil. Défini par l'utilisateur (User Defined) : entrez les valeurs des résistances des 2 cordons L et N.

Les informations grisées font partie du mode détaillé. Pour les supprimer de l'affichage, appuyez sur 😕 et l'affichage passera

en mode simple

4.13.4. RÉALISATION D'UNE MESURE D'IMPÉDANCE DE LIGNE

L'appareil vérifie la valeur des tensions avant de lancer une mesure. Si les tensions ne sont pas correctes, le bouton **Start / Stop** clignote en rouge et vous ne pouvez pas lancer le test. Corrigez le problème pour que le bouton **Start / Stop** devienne vert.

Appuyez sur le bouton Start / Stop. Il devient rouge pendant la durée de la mesure puis il s'éteint.



4.13.5. LECTURE DU RÉSULTAT

4.13.5.1. Exemple pour une mesure d'impédance de ligne avec un seuil sur Zi



Figure 74

4.13.5.2. Exemple pour une mesure d'impédance de ligne avec un seuil sur lk





4.13.5.3. Exemple pour une mesure d'impédance de ligne avec un seuil sur lsc

	_		L I N PE	0 %	2022-0	07-01 10:36
			Impéda	nce de ligne		HOLD
		Zı		1.352	Ω	X -
	I	к	181 A	U _{INI}	244.2 V	
	F	RI	1.352 Ω	F _{INI}	50.0 Hz	
7	L	-1	0.1 mH			
2			Limit I _{sc-нісн} U _L	Isc 500A 50 V	R _{l-lead} R _{n-lead}	0.030 Ω 0.030 Ω
					Figu	re 76
						E

Vous pouvez enregistrer le résultat de mesure en appuyant sur 🧲

Si vous avez connecté une imprimante sur l'appareil Vous pouvez également imprimer une étiquette en appuyant sur la touche

Pour faire une nouvelle mesure, appuyez sur le bouton Start / Stop. Il repasse en vert.

4.13.6. INDICATION D'ERREUR

Les erreurs les plus courantes dans le cas d'une mesure de ligne sont :

- L'erreur de branchement : le bouton Start / Stop clignote en rouge. Corrigez le branchement. Si besoin, utilisez le cordon tripode - 3 cordons de sécurité plutôt que le cordon tripode - prise Schuko.
- L'absence de tension sur les bornes : le bouton Start / Stop clignote en rouge. Vérifiez le branchement et vérifiez aussi que le disjoncteur est bien armé.

4.14. MESURE DE PUISSANCE

Cette fonction permet de mesurer :

- la puissance apparente S,
- Ia puissance active P,
- le courant l consommé par la machine,
- la tension UL-N,
- la fréquence f,
- $\blacksquare \quad \text{les facteurs de puissance PF et } \cos \phi, \\$
- la distorsion harmonique totale en courant THDi,
- la distorsion harmonique totale en tension THDu.

4.14.1. DESCRIPTION DU PRINCIPE DE MESURE

Pour un réseau monophasé, l'appareil mesure la tension entre L et PE, puis il la multiplie par le courant dans la phase mesuré sur la prise ou par la pince.

Pour un réseau triphasé, l'appareil mesure une des trois tensions entre les phases, puis il la multiplie par le courant mesuré par la pince. Puis il multiplie le tout par $\sqrt{3}$.



4.14.2. BRANCHEMENT

4.14.2.1. Mesure via la prise d'essais

Ce branchement est utilisé pour une machine fonctionnant sur du monophasé, qui possède une prise secteur de type Schuko et dont le courant consommé est inférieur ou égal à 16 A.

- Choisissez le branchement Prise d'essais
- Branchez la prise secteur de la machine sur la prise TEST SOCKET de l'appareil.



Figure 77

4.14.2.2. Avec le cordon tripode - 3 cordons de sécurité et la pince G72 (en option) sur un réseau monophasé

Ce branchement est utilisé pour une machine fonctionnant sur du monophasé et dont le courant consommé est supérieur à 16 A



- Choisissez le branchement Pince
 Branchez prise tripode sur les bornes L, N, PE de l'appareil.
- Branchez les 3 cordons de sécurité sur l'alimentation secteur de la machine : le cordon rouge sur L, le cordon bleu sur N et le cordon vert sur PE.
- Branchez la pince G72 sur la borne CC de l'appareil puis enserrez la phase L. La flèche située sur le boîtier de la pince doit être orientée dans le sens supposé du courant donc vers la machine.



Figure 78

4.14.2.3. Avec le cordon tripode - 3 cordons de sécurité et la pince G72 (en option) sur un réseau triphasé

- Choisissez le branchement Pince
- Branchez prise tripode sur les bornes L, N, PE de l'appareil.

10

- Branchez les 3 cordons de sécurité sur l'alimentation secteur de la machine : le cordon rouge sur la phase L1, le cordon bleu sur la phase L2 et le cordon vert sur la phase L3.
- Branchez la pince G72 sur la borne CC de l'appareil puis enserrez la phase L1. La flèche située sur le boîtier de la pince doit être orientée dans le sens supposé du courant donc vers la machine.



Figure 79

4.14.3. CONFIGURATION DE LA MESURE

Pour une mesure sur la prise d'essais, l'écran suivant s'affiche :



Les paramètres sont dans le rectangle bleu. Appuyez dessus pour les modifier.

- PHIGH = valeur maximale de la puissance active. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite haute. Si la valeur de P est supérieure à PHIGH, la mesure sera déclarée comme non valide.
- PLOW = valeur minimale de la puissance active. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite basse. Si la valeur de P est inférieure à PLOW, la mesure sera déclarée comme non valide.
- SHIGH = valeur maximale de la puissance apparente. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite haute. Si la mesure est supérieure à SHIGH, elle sera déclarée comme non valide.
- SLOW = valeur minimale de la puissance apparente. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite basse. Si la mesure est inférieure à SLOW, elle sera déclarée comme non valide.
- IHIGH = valeur maximale du courant consommé par la machine. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite haute. Si la valeur de l est supérieure à IHIGH, la mesure sera déclarée comme non valide.
- ILOW = valeur minimale du courant consommé par la machine. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite basse. Si la valeur de l est inférieure à ILOW, la mesure sera déclarée comme non valide.
- Critère d'arrêt (Stop Criterion) : la mesure s'arrête soit automatiquement, soit à la fin de la durée définie, soit manuellement.

Vous pouvez également faire ce choix en appuyant sur le symbole 🕓

- Ia mesure durera le temps nécessaire à sa réalisation.
- Ia mesure durera le temps que vous avez programmé.
 - la durée de la mesure est manuelle. Vous la démarrez et vous l'arrêtez en appuyant sur le bouton Start / Stop.
- Durée (Duration) : durée de la mesure en secondes dans le cas d'une mesure à durée programmée. Vous pouvez aussi choisir MIN pour le temps minimal, MAX pour le temps maximal ou OFF pour une mesure en automatique ou en manuel.

Dans le cas d'une mesure avec pince, c'est l'écran suivant s'affiche :



C'est le même écran que pour la mesure sur la prise d'essais mais avec le choix du réseau en plus.

Les informations grisées font partie du mode détaillé. Pour les supprimer de l'affichage, appuyez sur 烂 et l'affichage passera

en mode simple

4.14.4. RÉALISATION D'UNE MESURE DE PUISSANCE

L'appareil vérifie la valeur des tensions avant de lancer une mesure. Si les tensions ne sont pas correctes, le bouton **Start / Stop** clignote en rouge et vous ne pouvez pas lancer le test. Corrigez le problème pour que le bouton **Start / Stop** devienne vert.

Appuyez sur le bouton Start / Stop.

S'il s'agit d'une mesure sur la prise d'essai, la machine est alimentée par l'appareil. Le bouton **Start / Stop** devient rouge pendant la durée de la mesure puis il s'éteint.



S'il s'agit d'une mesure sur la prise d'essai, la machine n'est plus alimentée par l'appareil.

4.14.5. LECTURE DU RÉSULTAT

4.14.5.1. Exemple pour une mesure de puissance sur la prise d'essais





4.14.5.2. Exemple pour une mesure de puissance en monophasé avec pince

		I I N PE	0 %	2022-0	07-01 14:42	
	Puissan	ce sur la pris	e tripode et a	vec la pince	HOLD	La mesure a été arrêtée avant la fin de la
	S		2053	VA		durée programmée.
	Р	2053 W	PF	1.00	٥0:30	
	I	8.794 A	cos φ	1.00		
	THDi	2.7 %	U_{L-N}	233.5 V		Un THD élevé indiquerait beaucoup
	THDu	2.6 %	F	50.0 Hz		d'harmoniques.
		P _{HIGH}	5000 W	P_{LOW}	0.00 W	
		S _{HIGH}	10.00 kVA		0.00 VA	
ę		Duration	0:30	LOW	0.0 11A	
				Figur	re 83	

Vous pouvez enregistrer le résultat de mesure en appuyant sur

Si vous avez connecté une imprimante sur l'appareil Vous pouvez également imprimer une étiquette en appuyant sur la touche

Pour faire une nouvelle mesure, appuyez sur le bouton Start / Stop. Il repasse en vert.

4.14.6. INDICATION D'ERREUR

Les erreurs les plus courantes dans le cas d'une mesure de puissance sont :

- Une tension secteur non conforme en fréquence, forme du signal, niveau de tension.
- Dans le cas d'un branchement avec pince, une erreur de branchement.

4.15. MESURE DE PUISSANCE ET DE COURANT DE FUITE (CA 6163)

Cette mesure permet de mesurer la puissance consommée par la machine, le courant de fuite dans le PE et le courant de contact.

Un courant de fuite est le signe d'un défaut d'isolation. Il peut être dû au vieillissement des matériaux ou à un choc. Dès que sa valeur atteint quelques mA, il devient dangereux pour l'utilisateur qui risque une électrisation en cas de défaut sur le PE.

Le courant de contact se mesure sur chaque partie conductrice accessible de la machine. Il est également le signe d'un défaut d'isolation. Il peut être dû au vieillissement des matériaux ou à un choc. Dès que sa valeur atteint quelques mA, il devient dangereux pour l'utilisateur.

Pour mesurer le courant le contact, on intercale un circuit de mesure entre la borne **CONTINUITY TOUCH CURRENT** et le PE. Ce circuit de mesure est défini par la norme IEC 60990 et dépend du seuil choisi : non pondéré, seuil de perception ou seuil de non-lâcher.

Cette fonction permet de mesurer :

- le courant de fuite différentiel Idiff,
- la puissance apparente S,
- Ia puissance active P,
- le courant de contact Itouch,
- le courant consommé par la machine l,
- le facteur de puissance PF,
- la fréquence f,
- la distorsion harmonique totale en courant THDi,
- la distorsion harmonique totale en tension THDu.

Appuvez sur l'icône de Tests unitaires

4.15.1. BRANCHEMENT

- Branchez la prise secteur de la machine sur la prise **TEST SOCKET** de l'appareil.
- Branchez un cordon de sécurité entre la borne CONTINUITY TOUCH CURRENT de l'appareil et une partie conductrice accessible de la machine.

Faites une mesure sur chaque partie conductrice accessible : la carcasse, les vis, les charnières, les serrures, etc.



Figure 84

4.15.2. CONFIGURATION DE LA MESURE

L'écran suivant s'affiche :



Les paramètres sont dans le rectangle bleu. Appuyez dessus pour les modifier.

- IDIFF-HIGH = valeur maximale du courant de fuite. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite haute. Si la mesure de IDIFF est supérieure à IDIFF-HIGH, elle sera déclarée comme non valide.
- IDIFF-LOW = valeur minimale du courant de fuite. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite basse. Si la mesure de IDIFF est inférieure à IDIFF-LOW, elle sera déclarée comme non valide.
- PHIGH = valeur maximale de la puissance active. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite haute. Si la valeur de P est supérieure à PHIGH, la mesure sera déclarée comme non valide.
- PLOW = valeur minimale de la puissance active. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite basse. Si la valeur de P est inférieure à PLOW, la mesure sera déclarée comme non valide.
- SHIGH = valeur maximale de la puissance apparente. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite haute. Si la valeur de S est supérieure à SHIGH, la mesure sera déclarée comme non valide.
- SLOW = valeur minimale de la puissance apparente. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite basse. Si la valeur de S est inférieure à SLOW, la mesure sera déclarée comme non valide.
- IHIGH = valeur maximale du courant consommé par la machine. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite haute. Si la valeur de l est supérieure à IHIGH, la mesure sera déclarée comme non valide.
- ILOW = valeur minimale du courant consommé par la machine. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite basse. Si la valeur de l est inférieure à ILOW, la mesure sera déclarée comme non valide.
- Critère d'arrêt (Stop Criterion) : la mesure s'arrête soit automatiquement, soit à la fin de la durée définie, soit manuellement.

Vous pouvez également faire ce choix en appuyant sur le symbole

- la mesure durera le temps nécessaire à sa réalisation.
- Ia mesure durera le temps que vous avez programmé.
- I stop. Ia durée de la mesure est manuelle. Vous la démarrez et vous l'arrêtez en appuyant sur le bouton Start / Stop.
- Durée (Duration) : durée de la mesure en secondes dans le cas d'une mesure à durée programmée. Vous pouvez aussi choisir MIN pour le temps minimal, MAX pour le temps maximal ou OFF pour une mesure en automatique ou en manuel.
- Standard (Standard): seuil du courant de contact selon l'IEC 60990 : seuil non pondéré (Unweighted), seuil de perception (Weighted perception) ou seuil de non-lâcher (Weighted let-go).
- Inversion L et N (L-N Inversion). Cette inversion est demandée par la norme IEC 60990. À la fin de la mesure, après le délai programmé, une nouvelle mesure est déclenchée avec L et N inversés.

Délai (Delay) = temps qui s'écoule entre la première mesure et la mesure avec L et N inversé.

Les informations grisées font partie du mode détaillé. Pour les supprimer de l'affichage, appuyez sur

et l'affichage passera

en mode simple

4.15.3. RÉALISATION D'UNE MESURE DE PUISSANCE ET COURANT DE FUITE

Appuyez sur le bouton Start / Stop pour lancer la mesure.

Vous ne pouvez appuyer sur le bouton **Start / Stop** que lorsqu'il est vert. Il devient rouge pendant la durée de la mesure puis il s'éteint.



La machine n'est alimentée que pendant la durée de la mesure.

4.15.4. LECTURE DU RÉSULTAT

4.15.4.1. Exemple pour une mesure de puissance et de courant de fuite avec une inversion de L et N et un seuil de non-lâcher

	L PE	0%	2022-	07-04	09:04	Résultat de la mesure, courant de fuite.
	Puissance et	courant de f	fuite		IOLD	Mesure valide car
	F	0.06	mA		5	IDIFF-LOW < IDIFF < IDIFF-HIGH SLOW < S < SHIGH
S P	2054 VA 2051 W	I _{тоисн} I	0.00 mA 8 82 A	Ó	01:00	Plow < P < Phigh Ilow < I < Ihigh
THDi	2.4 %	PF	1.00		\bigcirc	Courant de contact.
THDu	2.4 %	F	50.0 Hz		\sim	Courant consommé par la machine.
L⇔N		50.00 mA	Standard	Weigh let-g	nted Jo	Facteur de puissance.
	S _{HIGH}	7000 VA	Duration	1:00)	
	Р _{нібн} І _{нібн}	16.00 W	L-N Inversion Delay	5.0 s	s	

Figure 86

4.15.4.2. Exemple pour une mesure de puissance et de courant de fuite et un seuil de perception



4.15.5. INDICATION D'ERREUR

L'erreur la plus courante dans le cas d'une mesure de puissance et de courant de fuite est :

Une tension secteur non conforme en fréquence, en forme du signal, ou en niveau de tension.

4.16. MESURE DE COURANT DE FUITE

Il y a 3 mesures de courant de fuite :

- le courant de fuite direct,
- le courant de fuite différentiel,
- le courant de fuite par substitution (CA 6163).

4.16.1. DESCRIPTION DU PRINCIPE DE MESURE

Pour la mesure de courant de fuite direct, l'appareil mesure le courant de fuite qui s'écoule dans le PE.

Appuyez sur l'icône de Tests unitaires 🛄 puis sur Courant de fuite direct

Pour la mesure de courant de fuite différentiel, l'appareil mesure le courant différentiel entre la phase et le neutre.

Appuyez sur l'icône de Tests unitaires

puis sur Courant de fuite différentiel

IPE

Pour la mesure de courant de fuite par substitution, l'appareil alimente la machine avec une tension de 40 V et il mesure le courant différentiel entre L et N d'une part et PE d'autre part. Cette mesure se fait sous basse tension et ne nécessite pas d'habilitation électrique.

Cette méthode ne doit pas être utilisée sur les appareils équipés de dispositifs de commutation dépendant de la tension du réseau (relais, contacteurs).

Appuyez sur l'icône de **Tests unitaires** puis sur **Courant de fuite par substitution**

4.16.2. BRANCHEMENT

4.16.2.1. Mesure via la prise d'essais

Ce branchement est utilisé pour une machine fonctionnant sur du monophasé et dont le courant consommé est inférieur à 16 A.

- Choisissez le branchement Prise d'essais
- Branchez la prise secteur de la machine sur la prise TEST SOCKET de l'appareil.



Figure 88

4.16.2.2. Avec la pince G72 (en option) pour une mesure de courant de fuite direct

Ce branchement est utilisé pour une machine fonctionnant sur du monophasé et dont le courant consommé est supérieur à 16 A ou pour une machine fonctionnant sur du triphasé.

- Choisissez le branchement Pince
- Branchez la machine sur le secteur avec un cordon spécial non fourni qui permet de séparer les conducteurs.
- Branchez la pince G72 sur la borne CC de l'appareil puis enserrez le conducteur PE. La flèche située sur le boîtier de la pince doit être orientée dans le sens supposé du courant.



Figure 89

4.16.2.3. Avec la pince G72 (en option) pour une mesure de courant de fuite différentiel

Ce branchement est utilisé pour une machine fonctionnant sur du monophasé et dont le courant consommé est supérieur à 16 A ou pour une machine fonctionnant sur du triphasé.

- C Choisissez le branchement Pince
- Branchez la machine sur le secteur avec un cordon spécial non fourni qui permet de séparer les conducteurs. Branchez la pince G72 sur la borne CC de l'appareil puis enserrez une phase (L1, L2 ou L3) et le neutre N. La flèche située sur le boîtier de la pince doit être orientée dans le sens supposé du courant.



Figure 90

4.16.2.4. Mesure via la prise d'essais pour une mesure de courant de substitution (CA 6163)

Ce branchement est utilisé pour une machine fonctionnant sur du monophasé et dont le courant consommé est inférieur à 16 A.

Branchez la prise secteur de la machine sur la prise TEST SOCKET de l'appareil.



Figure 91

4.16.3. CONFIGURATION DE LA MESURE

Pour une mesure sur la prise d'essais, l'écran suivant s'affiche :



Les paramètres sont dans le rectangle bleu. Appuyez dessus pour les modifier.

- IPE-HIGH = valeur maximale du courant de fuite direct. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite haute. Si la mesure de IPE est supérieure à IPE-HIGH, elle sera déclarée comme non valide.
- IPE-LOW = valeur minimale du courant de fuite direct. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite basse. Si la mesure de IPE est inférieure à IPE-LOW, elle sera déclarée comme non valide.
- IDIFF-HIGH = valeur maximale du courant de fuite différentiel. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite haute. Si la mesure de IDIFF est supérieure à IDIFF-HIGH, elle sera déclarée comme non valide.
- IDIFF-LOW = valeur minimale du courant de fuite différentiel. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite basse. Si la mesure de IDIFF est inférieure à IDIFF-LOW, elle sera déclarée comme non valide.

- ISUBS-HIGH = valeur maximale du courant de fuite de substitution. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite haute. Si la mesure de ISUBS est supérieure à ISUBS-HIGH, elle sera déclarée comme non valide.
- ISUBS-LOW = valeur minimale du courant de fuite de substitution. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite basse. Si la mesure de ISUBS est inférieure à ISUBS-LOW, elle sera déclarée comme non valide.
- Critère d'arrêt (Stop Criterion) : la mesure s'arrête soit automatiquement, soit à la fin de la durée définie, soit manuellement.

Vous pouvez également faire ce choix en appuyant sur le symbole

- la mesure durera le temps nécessaire à sa réalisation.
- la mesure durera le temps que vous avez programmé.
- la durée de la mesure est manuelle. Vous la démarrez et vous l'arrêtez en appuyant sur le bouton **Start / Stop**.
- Durée (Duration) : durée de la mesure en secondes dans le cas d'une mesure à durée programmée. Vous pouvez aussi choisir MIN pour le temps minimal, MAX pour le temps maximal ou OFF pour une mesure en automatique ou en manuel.
- Standard (Standard): seuil du courant de contact selon l'IEC 60990 : seuil non pondéré (Unweighted), seuil de perception (Weighted perception) ou seuil de non-lâcher (Weighted let-go).
- Inversion L et N (L-N Inversion). Cette inversion est demandée par la norme IEC 60990. À la fin de la mesure, après le délai programmé, une nouvelle mesure est déclenchée avec L et N inversés.
- Délai (Delay) = temps qui s'écoule entre la première mesure et la mesure avec L et N inversé.

Dans le cas d'une mesure avec pince, c'est l'écran suivant s'affiche :

		N PE	202	2-07-04 09:16
	Courant d	e fuite direct av	ec la pince	_
	I _{PE}		- A	
	los u	Su 50.0 mA	IRE LOW	AUIU 0.0 mA
Ş	4PE-H	sn 00.0 mrt	"PE-LOW	

Figure 93

Les paramètres Standard et Inversion L et N ne sont plus accessibles.

4.16.4. RÉALISATION D'UNE MESURE DE COURANT DE FUITE

Appuyez sur le bouton Start / Stop pour lancer la mesure.

Vous ne pouvez appuyer sur le bouton **Start / Stop** que lorsqu'il est vert. Il devient rouge pendant la durée de la mesure puis il s'éteint.



Lorsque la machine est branchée sur la prise TEST SOCKET de l'appareil, elle est alimentée pendant la durée de la mesure.

4.16.5. LECTURE DU RÉSULTAT

4.16.5.1. Exemple pour une mesure de courant de fuite direct sur la prise d'essais avec une inversion de L et N et un seuil de non-lâcher



Figure 94

4.16.5.2. Exemple pour une mesure de courant de fuite différentiel sur la prise d'essais sans inversion de L et N



Figure 95
4.16.5.3. Exemple pour une mesure de courant de fuite par substitution (CA 6163)



Figure 96

4.16.6. INDICATION D'ERREUR

L'erreur la plus courante dans le cas d'une mesure de puissance et de courant de fuite est :

• Une tension secteur non conforme en fréquence, forme du signal, niveau de tension.

4.17. MESURE DE COURANT DE CONTACT (CA 6163)

Cette mesure permet de mesurer le courant de contact, c'est à dire le courant que subirait un utilisateur en touchant une partie métallique accessible de la machine. Un courant de contact est le signe d'un défaut d'isolation. Il peut être dû au vieillissement des matériaux ou à un choc. Dès que sa valeur atteint quelques mA, il devient dangereux pour l'utilisateur qui risque une électrisation.

Cette mesure permet aussi de simuler une coupure du PE et de mesurer l'augmentation du courant de contact qui en résulte.

Appuyez sur l'icône de **Tests unitaires**

puis sur Courant de contact

4.17.1. BRANCHEMENT

4.17.1.1. Mesure via la prise d'essais

Ce branchement est utilisé pour une machine fonctionnant sur du monophasé et dont le courant consommé est inférieur à 16 A.

- Choisissez le branchement Prise d'essais
- Branchez la prise secteur de la machine sur la prise **TEST SOCKET** de l'appareil.
- Branchez un cordon de sécurité entre la borne CONTINUITY TOUCH CURRENT de l'appareil et une partie conductrice accessible de la machine.
 - Faites une mesure sur chaque partie conductrice accessible : la carcasse, les vis, les charnières, les serrures, etc.



Figure 97

4.17.1.2. Avec le cordon tripode - 3 cordons de sécurité en monophasé

Ce branchement est utilisé pour une machine fonctionnant sur du monophasé et dont le courant consommé est supérieur à 16 A.

- Choisissez le branchement tripode
- Branchez la prise tripode sur les bornes L, N, PE de l'appareil.

- Branchez le cordon rouge sur la phase de l'alimentation de la machine.
- Branchez le cordon bleu sur le neutre de l'alimentation de la machine.
- Branchez le cordon vert sur le conducteur de protection de l'alimentation de la machine.
- Branchez un cordon de sécurité entre la borne CONTINUITY TOUCH CURRENT de l'appareil et une partie conductrice accessible de la machine.

Faites une mesure sur chaque partie conductrice accessible : la carcasse, les vis, les charnières, les serrures, etc.



Figure 98

4.17.1.3. Avec le cordon tripode - 3 cordons de sécurité en triphasé

Ce branchement est utilisé pour une machine fonctionnant sur du triphasé.

- Choisissez le branchement tripode
- Branchez la prise tripode sur les bornes L, N, PE de l'appareil.
- Branchez le cordon rouge sur la phase L1 de l'alimentation de la machine.
- Branchez le cordon bleu sur la phase L2 de l'alimentation de la machine.
- Branchez le cordon vert sur la phase L3 de l'alimentation de la machine.
- Branchez un cordon de sécurité entre la borne CONTINUITY TOUCH CURRENT de l'appareil et une partie conductrice accessible de la machine.

Faites une mesure sur chaque partie conductrice accessible : la carcasse, les vis, les charnières, les serrures, etc.



Figure 99

4.17.2. CONFIGURATION DE LA MESURE

Dans le cas d'une mesure sur la prise d'essais, l'écran suivant s'affiche :

		L N PE	0 %	2022-0	07-04 11:22	
	Cou	rant de conta	act sur la pris	se d'essais		
		x		Α		
	I _{AC}	A	U _{INI}	1.0 V	00:00 آن	
	I _{DC}	A	F _{INI}	50.0 Hz		Critère d'arrêt.
	I_{PEAK}	A			\bigcirc	
		I _{MAX-HIGH}	30.00 mA	L-N Inversion	ON	
_			0.00 mA	Delay	1.0 s	
		I _{DC-HIGH}	10.00 mA	PE Fault	ON	
ę		Standard	Welding circuit	Neutral Fault	ON	
					100	I

Figure 100

Les paramètres sont dans le rectangle bleu. Appuyez dessus pour les modifier.

- IMAX-HIGH = valeur maximale du courant de contact. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale. Si la mesure de IMAX est supérieure à IMAX-HIGH, elle sera déclarée comme non valide.
- IAC-HIGH = valeur maximale du courant de contact alternatif. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale. Si la valeur de IAC est supérieure à IAC-HIGH, la mesure sera déclarée comme non valide.
- IDC-HIGH = valeur maximale du courant de contact continu. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale. Si la valeur de IDC est supérieure à IDC-HIGH, la mesure sera déclarée comme non valide.
- Critère d'arrêt (Stop Criterion) : la mesure s'arrête soit automatiquement, soit à la fin de la durée définie, soit manuellement.

Vous pouvez également faire ce choix en appuyant sur le symbole

- Ia mesure durera le temps nécessaire à sa réalisation.
- Ia mesure durera le temps que vous avez programmé.
- la durée de la mesure est manuelle. Vous la démarrez et vous l'arrêtez en appuyant sur le bouton Start / Stop.
- Durée (Duration) : durée de la mesure en secondes dans le cas d'une mesure à durée programmée. Vous pouvez aussi choisir MIN pour le temps minimal, MAX pour le temps maximal ou OFF pour une mesure en automatique ou en manuel.
- Standard (Standard): seuil du courant de contact selon l'IEC 60990: seuil pondéré pour les hautes fréquences (Weighted for high frequency), seuil non pondéré (Unweighted), seuil de perception (Weighted perception) seuil de non-lâcher (Weighted let-go).
- Inversion L et N (L-N Inversion). Cette inversion est demandée par la norme IEC 60990. À la fin de la mesure, après le délai programmé, une nouvelle mesure est déclenchée avec L et N inversés.
- Délai (Delay) : temps qui s'écoule entre la première mesure et la mesure avec L et N inversé.
- Défaut sur le neutre (Neutral Fault): permet de simuler une coupure du neutre.
- Défaut sur le PE (PE Fault) : permet de simuler une coupure du PE.

Dans le cas d'une mesure avec un cordon tripode, l'écran suivant s'affiche :



Figure 101

Il y a moins de paramètres que dans le cas d'une mesure sur la prise d'essais.

Les informations grisées font partie du mode détaillé. Pour les supprimer de l'affichage, appuyez sur 🖾 et l'affichage passera

en mode simple

4.17.3. RÉALISATION D'UNE MESURE DE COURANT DE CONTACT

Au début de la mesure, l'appareil vérifie que la tension de contact est inférieure à 100 V. Si ce n'est pas le cas, il ne lance pas la mesure.

S'il s'agit d'une mesure sur la prise d'essai, la machine est alimentée par l'appareil. Le bouton **Start / Stop** devient rouge pendant la durée de la mesure puis il s'éteint.



S'il s'agit d'une mesure sur la prise d'essai, la machine n'est plus alimentée par l'appareil.

4.17.4. LECTURE DU RÉSULTAT

4.17.4.1. Exemple pour une mesure sur la prise d'essai sans inversion de L et N



Figure 102

4.17.4.2. Exemple pour une mesure avec un cordon tripode sur un réseau monophasé

	L N PE	0% pro	ofi 2023-	04-07 09:26	
Courant de conta			d'essais	HOLD	
I _{MA}	х	9.69	mA	M -	Mesure valide car Iмах < Iмах-нідн et < seuil de perception.
I _{AC}	0.00 mA	U _{INI}	242.8 V	(15 گ) (10	
I _{DC}	0.00 mA	F _{INI}	50.0 Hz		Tension pendant la mesure.
I _{PEAK}	26.78 mA				
	I _{max-high} I _{ac-high}	30.00 mA 10.00 mA	L-N Inversion	OFF	
	I _{DC-HIGH}	10.00 mA	PE Fault	ON	
	Standard	perception	Neutral Fault	ON	

Figure 103

4.17.5. INDICATION D'ERREUR

Les erreurs les plus courantes dans le cas d'une mesure de courant de contact sont :

- Une tension secteur non conforme en fréquence, forme du signal, niveau de tension.
- Une tension de défaut supérieure à 100 V.

4.18. ROTATION DE PHASE

Cette mesure se fait sur un réseau triphasé. Elle permet de contrôler l'ordre des phases de ce réseau.

4.18.1. DESCRIPTION DU PRINCIPE DE MESURE

L'appareil vérifie le taux de déséquilibre du réseau, puis il compare les phases pour détecter leur ordre (sens direct ou inverse).

Appuyez sur l'icône de **Tests unitaires** puis sur **Rotation de phase**

4.18.2. BRANCHEMENT

Utilisez le cordon tripode - 3 cordons de sécurité.

- Branchez la prise tripode sur les bornes L, N, PE de l'appareil.
- Branchez le cordon rouge sur la phase L1 de l'alimentation de la machine.
- Branchez le cordon bleu sur la phase L2 de l'alimentation de la machine.
- Branchez le cordon vert sur la phase L3 de l'alimentation de la machine.



Figure 104

4.18.3. RÉALISATION D'UNE MESURE

Il n'y a pas de configuration pour cette mesure.

Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton **Start / Stop** pour lancer la mesure. Il reste allumé en rouge pour signifier que la mesure est en cours en permanence.

Le résultat s'affiche dès que le branchement est terminé.

4.18.4. LECTURE DU RÉSULTAT

4.18.4.1. Exemple pour un ordre de phase dans le sens direct



4.18.4.2. Exemple pour un ordre de phase dans le sens inverse



Figure 106

4.18.4.3. Exemple pour un ordre de phase non déterminé



Figure 107

4.18.5. INDICATION D'ERREUR

Les erreurs les plus courantes dans le cas d'un test de sens de rotation de phase sont :

- L'une des trois tensions sort de la plage de mesure (erreur de branchement).
- La fréquence sort de la plage de mesure.
- Le déséquilibre en amplitude entre les phases est trop important (> 20%).

4.19. TEMPS DE DÉCHARGE

Cette mesure permet de connaître le temps de décharge dû aux condensateurs dans la machine, depuis la tension de fonctionnement jusqu'à une tension non dangereuse pour l'utilisateur.



4.19.1. BRANCHEMENT

4.19.1.1. Mesure via la prise d'essais

Ce branchement est utilisé pour une machine fonctionnant sur du monophasé et dont le courant consommé est inférieur à 16 A.

- Choisissez le branchement **Prise d'essais** puis dans la configuration.
- Branchez la prise secteur de la machine sur la prise TEST SOCKET de l'appareil.



Figure 108

4.19.1.2. Avec la prise et le cordon tripode - 3 cordons de sécurité en monophasé

Ce branchement est utilisé pour une machine fonctionnant sur du monophasé et dont le courant consommé est inférieur à 16 A, mais cette fois-ci, c'est l'utilisateur qui coupe l'alimentation de la machine.

- Choisissez le branchement Prise d'essais guis dans la configuration.
- Branchez la prise secteur de la machine sur la prise TEST SOCKET de l'appareil.
- Branchez le cordon rouge sur la phase de l'alimentation de la machine.
- Branchez le cordon bleu sur le neutre de l'alimentation de la machine.



Figure 109

4.19.1.3. Avec le cordon tripode - 3 cordons de sécurité en triphasé

Ce branchement est utilisé pour une machine fonctionnant sur du monophasé et dont le courant consommé est supérieur à 16 A ou pour une machine fonctionnant sur du triphasé.

- Choisissez le branchement Tripode
- Branchez la prise tripode sur les bornes L, N, PE de l'appareil.
- Branchez le cordon rouge sur une des phases de l'alimentation de la machine.
- Branchez le cordon bleu sur le neutre de l'alimentation de la machine.
- Branchez le cordon vert sur le PE de l'alimentation de la machine.
- Branchez l'alimentation de la machine sur le secteur.



Figure 110

Pour le triphasé, il faudra répéter la mesure sur chacune des phases.

4.19.2. CONFIGURATION DE LA MESURE

Dans le cas d'une mesure sur la prise d'essais, l'écran suivant s'affiche :



Les paramètres sont dans le rectangle bleu. Appuyez dessus pour les modifier.

- UHIGH = valeur du seuil de la tension. 34, 60 ou 120 V. À partir de cette valeur, le chronomètre est arrêté.
- Mesure (Measure): mesure sur la prise d'essais uniquement
- THIGH = valeur maximale du temps de décharge. Vous pouvez aussi choisir MIN pour la valeur minimale, MAX pour la valeur maximale ou OFF pour ne pas donner de limite haute. Si la valeur de T est supérieure à THIGH, la mesure sera déclarée comme non valide.

°°°

 Durée (Duration) : durée d'application de la tension en secondes avant la coupure de l'alimentation. Vous pouvez aussi choisir MIN pour le temps minimal ou MAX pour le temps maximal.

Dans le cas d'une mesure avec un cordon tripode, l'écran suivant s'affiche :



Figure 112

Il y n'y a pas de durée puisque c'est l'utilisateur qui coupe l'alimentation.

4.19.3. RÉALISATION D'UNE MESURE DE TEMPS DE DÉCHARGE

Appuyez sur le bouton Start / Stop pour lancer la mesure.

Vous ne pouvez appuyer sur le bouton **Start / Stop** que lorsqu'il est vert. Il devient rouge pendant la durée de la mesure puis il s'éteint.



Dans le cas d'une mesure sur la prise d'essais, c'est l'appareil qui coupe l'alimentation de la machine.

Dans le cas d'une mesure avec un cordon tripode, vous devrez débrancher la machine en débranchant sa prise d'alimentation.

4.19.4. LECTURE DU RÉSULTAT

4.19.4.1. Exemple pour une mesure sur la prise d'essais



Figure 113

4.19.4.2. Exemple pour une mesure avec un cordon tripode



Figure 114

4.19.5. INDICATION D'ERREUR

L'erreur la plus courante dans le cas d'une mesure de temps de décharge est :

Une tension secteur non conforme en fréquence, forme du signal, niveau de tension.

4.20. AUTO SCRIPT

Vous pouvez effectuer plusieurs tests unitaires à la suite dans une séquence de tests. Pour cela, vous devez au préalable programmer votre séquence de tests dans le logiciel MTT (§ 7).

Dans le menu Appareil, sélectionnez Auto Script.

Dans un Auto Script vous pouvez mettre :

- des tests unitaires,
- des messages,
- des images,
- des impressions,
- des boucles,
- entrer le mot de passe de manière automatique (pour un test diélectrique),
- ou encore enregistrer la mesure.

Sur l'appareil, appuyez sur l'icône Auto Script 🖳

		0 %	2022-06-17	10:36
â 🛃	profile_001			
	2 <u>0</u> ∀ 8	Tests unitaires		
		Auto Script		
P				

Figure 115

L'appareil affiche la liste des Auto Scripts disponibles.



Figure 116

Choisissez celui que vous voulez exécuter. L'appareil affiche le détail des actions à effectuer.



Appuyez sur **L** pour lancer l'Auto Script.

L'appareil demande une confirmation, puis il va exécuter chaque action les unes à la suite des autres. Pour chaque mesure, faites les branchements puis appuyez sur le bouton **Start / Stop**.



Figure 118

Vous pouvez interrompre les mesures en appuyant sur le bouton **Start / Stop**. Vous pouvez également les enregistrer.

Une fois tous les tests effectués, l'appareil affiche un message annonçant que l'Auto Script est terminé.

Pour faciliter l'utilisation de votre appareil, vous avez un grand nombre d'accessoires à votre disposition.

5.1. IMPRIMANTE

- Branchez l'imprimante sur le secteur.
- Branchez l'imprimante sur une des deux prises USB repérée A. Le symbole s'affiche dans la barre d'état.
 A la fin de chaque mesure, vous pouvez l'imprimer en appuyant que la touche A.

L'écran suivant apparaît :



Figure 119

Validez et l'imprimante imprime une étiquette (étiquette thermique 57 x 32 mm) en anglais indiquant :

- la date,
- le type de test,
- l'objet,
- le numéro de série,
- le nom de l'utilisateur,
- et si le test est valide ou non.

5.2. LECTEUR DE CODE BARRE

Branchez le lecteur de code barre sur une des deux prises USB repérée
 Le symbole
 s'affiche dans la barre d'état.

Lors de la mise en mémoire d'une mesure, lorsque vous définissez un objet, vous pouvez scanner son code barre à l'aide du lecteur de code barre et il sera automatiquement renseigné dans le champ sélectionné.

5.3. RÉCEPTEUR RFID

Branchez le récepteur RFID sur une des deux prises USB repérée . Le symbole) s'affiche dans la barre d'état.

Vous ne pouvez pas brancher simultanément le lecteur de code barre et le récepteur RFID sur l'appareil.

Si la machine à tester est dotée d'une puce RFID, vous pouvez utiliser le récepteur RFID pour lire la puce et communiquer sa référence à l'appareil. Cela pourra servir lorsque vous définissez un objet lors de la mise en mémoire des mesures.

5.4. CÂBLAGE DES CONNECTEURS D'EXTENSION

Les accessoires décrits au § 1.3 sont prêts à l'emploi.

Les 3 connecteurs d'extension fournis vous permettent d'adapter un accessoire que vous possédez déjà (pédale pour commande au pied, tour de lampes de signalisation ou vérificateur de fermeture de porte) pour l'utiliser avec le CA 6161 ou le CA 6163.

Dévissez le connecteur et retirez la partie centrale.

Passez le câble dans le passe-fil.



Câblez la partie centrale suivant les schémas (vue du dessus) ci-dessous.



Tableau 2

Assemblez la partie centrale en respectant le détrompage puis revissez le connecteur.

5.5. TOUR DE LAMPES

Pour connaître le statut d'une mesure sans avoir besoin de regarder l'écran de l'appareil, vous pouvez utiliser la tour de lampes.





5.6. PÉDALE

La pédale permet de remplacer l'appui ur le bouton Start / Stop.

Branchez-la sur le connecteur vert C. Le symbole 🐭 s'affiche dans la barre d'état.

5.7. VÉRIFICATEUR DE PORTE

Les tests diélectriques étant dangereux, vous pouvez protéger la zone de test avec un capot. Le vérificateur de porte sert à vérifier que la protection est bien en place.

Pour le câblage, reportez-vous au § 5.4.

Branchez-le sur le connecteur bleu

Pour l'activer, reportez-vous au § 4.10.3.

6.1. ORGANISATION DE LA MÉMOIRE

La mémoire est organisée par sites, objets, Auto Script et mesures.



Figure 121

L'appareil permet d'enregistrer :

- 100 000 mesures,
- 100 objets par site,
- 1 000 mesures ou Auto Scripts par objet,
- 1 000 mesures par Auto Script.

Au-delà, l'appareil vous indique d'utiliser le logiciel d'application Machine Tester Transfer.

6.2. ENREGISTREMENT D'UNE MESURE



À la fin de chaque mesure, vous pouvez l'enregistrer en appuyant sur 💻.

L'appareil propose d'enregistrer la mesure dans le dernier emplacement utilisé. Vous pouvez valider ou choisir un autre emplacement.



Figure 122



L'appareil affiche tous les sites existants. Pour l'instant, il n'y en aucun. Pour créer un nouveau site, appuyez sur **New Site** (Nouveau site) et validez.

Figure 123

		PE	0 %		20	022-06	-17 14:57
	e	.		କା			
Usine_01							X
1 2 3	4 5	6	7	8	9	0	
q w e	r t	У	u	i	о	р	
a s d	f g	h	j	k	1	m	
MAJ z	х с	v	b	n	Dele	ete	
.;!? @					AZE	RTY	

Figure 124

A l'aide du clavier, entrez le nom du site, ici Usine_01 et validez.







Figure 126



Figure 127

L'appareil affiche tous les objets existants. Pour l'instant, il n'y en aucun. Pour créer un nouvel objet, appuyez sur **New Object** (Nouvel objet) et validez.

Entrez le nom de l'objet et validez. lci Machine_01. Vous pouvez ajouter une description et un numéro de série puis validez.

- Si la machine dispose d'un code barre, vous pouvez le scanner à l'aide du lecteur de code barre en option et le numéro de série sera automatiquement renseigné dans le champ correspondant.
- Si la machine dispose d'une puce RFID, vous pouvez utiliser le récepteur RFID en option pour remplir le champ correspondant.

La mesure est enregistrée.

Lors du prochain enregistrement d'une mesure, l'appareil vous proposera le dernier Site et le dernier Objet utilisés. Vous pouvez les utiliser ou en créer d'autres.

6.3. RELECTURE DES ENREGISTREMENTS

Pour relire les mesures, repartez de l'écran d'accueil et appuyez sur



Figure 128



Figure 129



Figure 130

Choisissez l'objet.

- Si le symbole est , c'est que toutes les mesures effectuées sur cet objet sont valides.
- Si c'est X, c'est qu'au moins une des mesures n'est pas valide.
- Si c'est O, c'est qu'au moins une des mesures a été interrompue avant la fin.

Appuyez sur l'objet pour voir les mesures contenues dans l'objet.

Les mesures sont facilement repérables par leur symbole. Leur validité est également indiquée.

- Si le symbole est , c'est que la mesure est valide.
- Si c'est X, c'est que la mesure est non valide.
- Si c'est O, c'est que la mesure a été interrompue avant la fin.
- S'il n'y a aucun symbole, c'est qu'aucun seuil n'a été défini.
- Si la mesure est grisée, c'est qu'elle a été enregistrée avant qu'elle soit terminée.

Choisissez le site.

Pour relire une mesure sélectionnez-la. La mesure s'affiche telle qu'elle était lors de l'enregistrement.



Figure 131

6.4. GESTION DE LA MÉMOIRE

Pour gérer la mémoire, repartez de l'écran d'accueil et appuyez sur



6.5. ERREURS

Lorsque la mémoire est pleine, vous ne pouvez plus enregistrer de mesure. Vous devez alors supprimer au moins un objet pour pouvoir enregistrer votre nouvelle mesure.

La barre d'état jaune indique qu'il s'agit d'une relecture mémoire.

Le logiciel d'application MTT (Machine Tester Transfer), permet de :

- configurer l'appareil et les mesures,
- lancer des mesures,
- programmer des Autos Scripts,
- transférer les données enregistrées dans l'appareil vers un PC.

MTT permet également d'exporter la configuration dans un fichier et d'importer un fichier de configuration.

7.1. OBTENIR MTT

Téléchargez la dernière version du logiciel MTT sur notre site Internet : <u>www.chauvin-arnoux.com</u>

Allez dans l'onglet **Support**, puis **Télécharger nos logiciels**. Effectuez ensuite une recherche avec le nom de votre appareil. Téléchargez le logiciel.

7.2. INSTALLER MTT

Pour installer MTT, exécutez le fichier set-up.exe puis suivez les instructions à l'écran.



7.3. UTILISER MTT

Reliez l'appareil au PC en utilisant le cordon USB fourni.





Mettez l'appareil en marche en appuyant sur l'interrupteur Marche/Arrêt et attendez que votre PC le détecte.

Toutes les mesures enregistrées dans l'appareil peuvent être transférées vers le PC. Le transfert n'efface pas les données enregistrées dans l'appareil.

Pour utiliser MTT, reportez-vous à son aide ou à sa notice de fonctionnement.

8.1. CONDITIONS DE RÉFÉRENCE GÉNÉRALES

Grandeur d'influence	Valeurs de référence
Température	23 ± 2°C
Humidité relative	45 à 75 %HR
Tension d'alimentation	230 V, 50 Hz
Champ électrique	≤ 1 V/m
Champ magnétique	< 40 A/m

L'incertitude intrinsèque est l'erreur définie dans les conditions de référence. Elle est exprimée en % de la lecture (R) avec un offset en nombre de points :

± (a % R + b pt)

L'incertitude de fonctionnement englobe l'incertitude intrinsèque majorée de la variation des grandeurs d'influence (tension d'alimentation, température, parasites, etc.) telle que définie dans la norme IEC 61557.

8.2. CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

8.2.1. MESURE DE FRÉQUENCE

Conditions de référence particulières : Tension sinusoïdale : 1 à 440 V Fréquence la tension AC : 45 à 55 Hz $\cos \varphi$: 0,5 capacitif à 0,8 inductif Composante DC : aucune

Mesure de fréquence

Domaine de mesure	45,0 - 55,0 Hz	
Résolution	0,1 Hz	
Incertitude intrinsèque	± (2 % R + 1 pt)	

8.2.2. MESURE DE CONTINUITÉ

Conditions de référence particulières :

Résistance des cordons : nulle ou compensée. Inductance des cordons : nulle. Tension externe sur les bornes : nulle. Inductance en série avec la résistance : nulle.

Compensation des cordons :

- jusqu'à 5 Ω pour un courant de test de 100 ou de 200 mA
- i jusqu'à 0,3 Ω pour un courant de test de 10 ou de 25 A.

La tension externe alternative superposée maximale admissible est de 5 V en sinus.

La fréquence du courant de mesure est celle de la tension secteur qui alimente l'appareil.

La durée maximale de la mesure est de 3 minutes (180 secondes).

Mesure de tension U, UINI

Domaine de mesure	1,0 - 300,0 V
Résolution	0,1 V
Incertitude intrinsèque	± (3 % R + 3 pt)

Mesure de courant

Domaine de mesure	0,01 - 0,99 A	0,8 - 40,00 A
Résolution	10 mA	100 mA
Incertitude intrinsèque	± (3 % F	R + 3 pt)

Mesure de continuité sous 100 mAac

Domaine de mesure	0,05 - 19,99 Ω	18,0 - 120,0 Ω	
Résolution	10 mΩ	100 mΩ	
Incertitude intrinsèque	± (2 % R + 2 pt)	± (3 % R + 3 pt)	
Tension à vide	> 4 VAC		
Courant de test	≥ 100 mA pour R < 100 Ω		

Mesure de continuité sous 200 mAac

Domaine de mesure	0,05 - 2,00 Ω	2,01 - 19,99 Ω	18,0 - 60,0 Ω		
Résolution	10 mΩ	10 mΩ	100 mΩ		
Incertitude intrinsèque	± (2 % R + 2 pt)	± (2 % R + 2 pt)	± (3 % R + 3 pt)		
Tension à vide	> 4 VAC				
Courant de test	≥ 200 mA pour R < 45 Ω				

Mesure de continuité sous 10 AAc

Domaine de mesure	0,005 - 0,500 Ω
Résolution	1 mΩ
Incertitude intrinsèque	± (2 % R + 2 pt)
Tension à vide	> 4 VAC
Courant de test	≥ 10 A pour R < 1 Ω

Mesure de continuité sous 25 AAC (CA 6163)

Domaine de mesure	0,005 - 0,400 Ω
Résolution	1 mΩ
Incertitude intrinsèque	± (2 % R + 2 pt)
Tension à vide	> 4 Vac
Courant de test	≥ 25 A pour R < 0,4 Ω

8.2.3. MESURE DE RÉSISTANCE D'ISOLEMENT

Conditions de référence particulières :

Capacité en parallèle : < 1 nF Résistance d'entrée : 8 M Ω Tension AC maximale externe admissible pendant la mesure : < 1 V Humidité relative sur la prise **TEST SOCKET** : \leq 50 %HR

Mesure de tension U, UINI

Domaine de mesure	0,5 - 399,9 V	380 - 1 200 V
Résolution	0,1 V	1 V
Incertitude intrinsèque	± (1 % R + 2 pt)	± (1 % R + 2 pt)

Au-delà de 1 250 V, l'appareil affiche : > 1 250 V.

Mesure de courant

Domaine de mesure	0,01 - 39,99 µA	32.0 - 399,99 µA	0,320 - 1,500 mA			
Résolution	10 nA	100 nA	1 µA			
Incertitude intrinsèque	± (10 % R + 3 pt)					

Mesure d'isolement CA 6161

Domaine de mesure sous 100 V	0,000 - 9,999 MΩ	8,00 - 99,99 MΩ	-	-		
Domaine de mesure sous 250 V	0,000 - 9,999 MΩ	8,00 - 99,99 MΩ	-	-		
Domaine de mesure sous 500 V	0,000 - 9,999 MΩ	8,00 - 99,99 MΩ	80,0 - 499,9 MΩ	-		
Domaine de mesure sous 1000 V	0,000 - 9,999 MΩ	8,00 - 99,99 MΩ	80,0 - 499,9 MΩ	400,0 - 1000,0 MΩ		
Résolution	1 kΩ	100 kΩ				
Incertitude intrinsèque	± (2 % R + 2 pt) ± (10 % R					

Mesure d'isolement CA 6163

Domaine de mesure sous 100 V	0,000 - 9,999 MΩ	8,00 - 99,99 MΩ	-	-
Domaine de mesure sous 250 V	0,000 - 9,999 MΩ	8,00 - 99,99 MΩ	-	-
Domaine de mesure sous 500 V	0,000 - 9,999 MΩ	8,00 - 99,99 MΩ	80,0 - 999,9 MΩ	0,80 - 30,00 GΩ
Domaine de mesure sous 1000 V	0,000 - 9,999 MΩ	8,00 - 99,99 MΩ	80,0 - 999,9 MΩ	0,80 - 50,00 GΩ
Résolution	1 kΩ	10 kΩ	100 kΩ	10 MΩ
Incertitude intrinsèque		± (10 % R + 2 pt)		

Temps de décharge typique d'un élément capacitif pour atteindre 25 V

Tension d'essai	100 V	250 V	500 V	1000 V
Temps de décharge (C en μF)	1 s x C	1,5 s x C	2 s x C	2,5 s x C

Résistance décharge : 600 k $\!\Omega$

Courbe typique de la tension d'essai en fonction de la charge

La tension développée en fonction de la résistance mesurée a la forme suivante :



La capacité maximale entre les bornes est de 12 µF.

8.2.4. TEST DIÉLECTRIQUE

Générateur de tension

Domaine de mesure	100 - 3 000 V (CA 6161)	100 - 4 000 V (CA 6163)	4 010 - 5 350 V (CA 6163)			
Résolution	1 V	1 V	1 V			
Courant permanent	100 mA	100 mA	40 mA			
Puissance permanente maximale	300 VA	400 VA	200 VA			
Courant maximal temporaire	< 200 mA					
Facteur de crête	< \sqrt{2} + 3\%					
Incertitude intrinsèque	± (1 % R + 2 pt)					

Impédance de sortie $\ge 1M\Omega$

Mesure de tension U, UINI

Domaine de mesure	50 - 3 000 V (CA 6161)	50 - 5 350 V (CA 6163)		
Résolution	1 V	1 V		
Incertitude intrinsèque	± (2 % R + 2 pt)			

Pour le CA 6161, au-delà de 3 750 V, l'appareil affiche > 3 750 V. Pour le CA 6163, au-delà de 6 250 V, l'appareil affiche > 6 250 V.

Mesure de courant

Domaine de mesure	0,5 - 99,9 mA	80 - 200 mA		
Résolution	0,1 mA	1 mA		
Incertitude intrinsèque	± (2 % R + 2 pt)			

8.2.5. TEST DIFFÉRENTIEL (RCD)

Conditions de référence particulières :

Tension UL-PE : 230 VAC \pm 0,5%, signal sinusoïdal sans harmonique. Fréquence UL-PE et UN-PE : 50 \pm 0,1 Hz Tension UN-PE : < 1 V. Courant au différentiel IL-N : 0 mA.

Mesure de tension UL-N, UL-PE, UN-PE

Domaine de mesure	1,0 - 440,0 V
Résolution	0,1 V
Incertitude intrinsèque	± (3 % R + 3 pt)

Mesure du temps de disjonction en mode impulsion TTRIP

Domaine de mesure	0,0 - 300,0 ms
Résolution	0,1 ms
Incertitude intrinsèque	± 2 ms
Domaine de mesure UL-PE	200,0 - 300,0 V

Génération du courant de disjonction en mode impulsion

	Sans disjonction			Avec disjonction							
mA	0,5 Ian	0,5 Ian	L	ZN		2 Ian		4 IAN	5	ΔΝ	10 Ian
Ian (mA)	AC	DC	AC	HW	AC	HW	DC	DC	AC	HW	DC
10	5	5	10	14	20	28	20	40	50	70	100
30	15	15	30	42	60	84	60	120	150	210	300
100	50	50	100	140	200	280	200	400	500	700	1000
300	150	150	300	420	600	840	600	1200	1500	-	-
500	250	250	500	700	1000	1400	1000	-	-	-	-
1000	500	500	1000	1400	-	-	-	-	-	-	-
Var [6 mA; 1000 mA]	Ivar	Ivar	lvar	1,4 Ivar	2 Ivar 1000 max	2,8 Ivar 1400 max	2 Ivar 1000 max	4 Ivar 1200 max	5 Ivar 1500 max	7 Ivar 700 max	10 Ivar 1000 max
Durée de test max DDR type G	İ	300 ms				150 ms				40 ms	
Durée de test max DDR type S	1000	ms ou ງ ms	500 ms		200 ms				150 ms		
Durée de test min DDR type S		5 1110	130	130 ms 60 ms		50 ms					
Domaine de mesure UL-PE	90,0 - 440,0 V										
Fréquence	45 - 55 Hz										
Incertitude intrinsèque du courant généré l	-(7 % I	-(7 % I - 2 mA) +(7 %			′ % I + 2 r	nA)					

Mesure du courant de disjonction en mode rampe ITRIP

ΙΔΝ	10, 30, 100, 300, 500 1000 mA
Courant de test	0,9573 l₄n p/28
Résolution	0,1 ms
Incertitude intrinsèque	0 +(7 % R + 2 mA)
Domaine de mesure UL-PE	90,0 - 440,0 V

 $p \, \in \, [9 \ ; \, 31]$

La rampe de courant va de 0,3 à 1,06 lan en 22 pas de 3,3% lan, chacun d'une durée de 200 ms.

Mesure de la tension de défaut UF

Domaine de mesure	1,0 - 24,9 V	25,0 -70,0 V
Résolution	0,1 V	0,1 V
Incertitude intrinsèque	± (15% + 3 pt)	± (5% + 2 pt)

8.2.6. MESURE D'IMPÉDANCE DE BOUCLE

Conditions de référence particulières :

Tension UL-N : 230 VAC \pm 0,5%, signal sinusoïdal sans harmonique et sans composante continue. Fréquence UL-N : 50 \pm 0,1 Hz Facteur de crête : $\sqrt{2}$ Tension UN-PE : nulle. ZL < 0,1 Rs

Résistance des cordons : nulles ou compensées.

Mesure de tension UINI

Domaine de mesure	1,0 - 440,0 V	
Résolution	0,1 V	
Incertitude intrinsèque	± (3 % R + 3 pt)	

Mesure d'impédance de boucle sans disjonction Zs et Rs

Domaine de mesure	0,20 - 1,99 Ω	2,00 - 39,99 Ω	40,0 - 399,9 Ω	400 - 2 000 Ω
Résolution	10 mΩ	10 mΩ	100 mΩ	1 Ω
Incertitude intrinsèque	± (15 % R + 3 pt)	± (10 % R + 3 pt)	± (5 % R + 2 pt)	± (5 % R + 2 pt)
Domaine de mesure UL-PE	90,0 - 440,0 V			
ll-N	$\begin{array}{c} UL-N < 130 \text{ V}, \text{ IL-N} = UL-N / 51,7 \ \Omega \\ 130 \text{ V} \leq UL-N < 280 \text{ V}, \text{ IL-N} = UL-N / 87,7 \ \Omega \\ 280 \text{ V} \leq UL-N < 380 \text{ V}, \text{ IL-N} = UL-N / 145,7 \ \Omega \\ 380 \text{ V} \leq UL-N, \qquad			
IN-PE	12 mA à 7 Hz			

Mesure d'impédance de boucle avec disjonction Zs et Rs

Domaine de mesure	0,005 - 0,499 Ω	0,500 - 3,999 Ω	4,00 - 39,99 Ω	40,0 - 400,0 Ω
Résolution	1 mΩ	1 mΩ	10 mΩ	100 mΩ
Incertitude intrinsèque	± (10 % R + 20 pt)	± (10 % R + 2 pt)	± (5 % R + 2 pt)	± (5 % R + 2 pt)
IL-PE	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			

Mesure de la partie inductive de l'impédance Ls

Domaine de mesure	0,1 - 15,0 mH
Résolution	0,1 mH
Incertitude intrinsèque	± (10 % R + 2 pt)

Au-delà de 40 mH, l'appareil affiche > 40, mH.

Si Rs > 14 Ω , alors l'appareil affiche - - -.

La partie inductive doit représenter moins du dixième de la partie résistive de l'impédance, Ls < 0,1 Rs.

Mesure du courant de court-circuit lk

Domaine de mesure	0 - 20 000 A
Résolution	1 A
Incertitude intrinsèque	± (2 % R + 2 pt)

Mesure de la tension de défaut UF

Domaine de mesure	1,0 - 24,9 V	25,0 -70,0 V
Résolution	0,1 V	0,1 V
Incertitude intrinsèque	± (15% + 3 pt)	± (5% + 2 pt)

8.2.7. MESURE D'IMPÉDANCE DE LIGNE

Conditions de référence particulières :

Tension UL-N : 230 VAC ± 0,5%, signal sinusoïdal sans harmonique et sans composante continue. Fréquence UL-N : 50 ± 0,1 Hz Facteur de crête : $\sqrt{2}$ Tension UN-PE : nulle. ZL < 0,1 Rs

Résistance des cordons : nulles ou compensées.

Mesure de tension UINI

Domaine de mesure	1,0 - 440,0 V
Résolution	0,1 V
Incertitude intrinsèque	± (3 % R + 3 pt)

Mesure d'impédance de ligne ZI,RI

Domaine de mesure	0,05 - 0,499 Ω	0,500 - 3,999 Ω	4,00 - 39,99 Ω	40,0 - 400,0 Ω
Résolution	1 mΩ	1 mΩ	10 mΩ	100 mΩ
Incertitude intrinsèque	± (10 % R + 20 pt)	± (10 % R + 20 pt)	± (5 % R + 2 pt)	± (5 % R + 2 pt)
Domaine de mesure UL-N	90,0 - 440,0 V			
ll-N	$\begin{array}{c c} UL-N < 130 \text{ V}, \text{ IL-N} = UL-N / 51,7 \ \Omega \\ 130 \text{ V} \leq UL-N < 280 \text{ V}, \text{ IL-N} = UL-N / 87,7 \ \Omega \\ 280 \text{ V} \leq UL-N < 380 \text{ V}, \text{ IL-N} = UL-N / 145,7 \ \Omega \\ 380 \text{ V} \leq UL-N, \qquad			

Mesure de la partie inductive de l'impédance Li

Domaine de mesure	0,1 - 15,0 mH
Résolution	0,1 mH
Incertitude intrinsèque	± (10 % R + 2 pt)

Au-delà de 40 mH, l'appareil affiche > 40, mH.

Si Rs > 14 Ω , alors l'appareil affiche - - -.

La partie inductive doit représenter moins du dixième de la partie résistive de l'impédance, LI < 0,1 RI.

Mesure du courant de court-circuit lk

Domaine de mesure	0 - 100 000 A
Résolution	1 A
Incertitude intrinsèque	± (2 % R + 2 pt)

Mesure de la tension de défaut UF

Domaine de mesure	1,0 - 24,9 V	25,0 -70,0 V
Résolution	0,1 V	0,1 V
Incertitude intrinsèque	± (15% + 3 pt)	± (5% + 2 pt)

8.2.8. PUISSANCE SUR LA PRISE D'ESSAIS (TEST SOCKET)

Conditions de référence particulières :

Fréquence la tension AC : 45 à 55 Hz Forme du signal : sinusoïdale $\cos \phi$: 0,5 capacitif à 0,8 inductif Composante DC : aucune

Mesure de courant

Domaine de mesure	1 - 999 mA	0,80 - 16,00 A	
Résolution	1 mA	10 mA	
Incertitude intrinsèque	± (3 % R + 5 pt)		

Au-delà de 16 A, l'appareil affiche > 16,0 A.

Mesure de puissance active P

Domaine de mesure	0,21 - 99,99 W 80,0 - 999,9 W		800 - 4 240 W
Résolution	10 mW	100 mW	1 W
Incertitude intrinsèque	± (2 % R + 2 pt)		

Au-delà de 7 000 W, l'appareil affiche > 7 000 W.

Mesure de puissance apparente S

Domaine de mesure	0,21 - 99,99 VA	80,0 - 999,9 VA	800 - 4 240 VA
Résolution	10 mVA	100 mVA	1 VA
Incertitude intrinsèque	± (2 % R + 2 pt)		

Au-delà de 7 000 VA, l'appareil affiche > 7 000 VA.

Mesure de tension UL-N, UL-PE, UN-PE

Domaine de mesure	207,0 - 265,0 V
Résolution	0,1 V
Incertitude intrinsèque	± (2 % R + 2 pt)
Impédance d'entrée	450 kΩ

Les tensions sont mesurées en RMS. Seule UL-N est affichée. Au-delà de 300 V, l'appareil affiche > 300 V.

Mesure de cos ϕ

Domaine de mesure	-1,00 à 1,00	
Résolution	0,01	
Incertitude intrinsèque	± (5 % R + 5 pt)	

 $\cos \varphi = P_1 / S_1$

avec \dot{P}_1 puissance active fondamentale

S₁ puissance apparente fondamentale

Mesure du facteur de puissance PF

Domaine de mesure	-1,00 à 1,00	
Résolution	0,01	
Incertitude intrinsèque	± (5 % R + 5 pt)	

PF = P/S

avec P puissance active totale

S puissance apparente totale

Mesures de THD

Conditions de référence particulières :

Fréquence la tension AC : 45 à 55 Hz THDu de la source de tension : 0,0 à 8,0 % $\cos \phi$: 1 Composante DC : aucune

Mesure de la distorsion harmonique totale en tension THDu

Domaine de mesure	0,0 - 8,0 %	
Résolution	0,1 %	
Incertitude intrinsèque	± (5 % R + 5 pt)	

Mesure de la distorsion harmonique totale en courant THDi

Domaine de mesure	0,0 - 100,0 %	
Résolution	0,1 %	
Incertitude intrinsèque	± (5 % R + 5 pt)	



THDi =
$$\frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{n=25} l_i^2}}{l_1}$$

8.2.9. PUISSANCE SUR LE CORDON TRIPODE AVEC LA PINCE G72 (EN OPTION)

La tension est mesurée sur la prise tripode et le courant est mesuré par la pince ampèremétrique.

Conditions de référence particulières :

Fréquence la tension AC : 45 à 55 Hz Forme du signal : sinusoïdale $\cos \phi$: 0,5 capacitif à 0,8 inductif Composante DC : aucune

Mesure de tension U₁₋₂, U₂₋₃, U₃₋₁

Domaine de mesure	0,5 - 440,0 V	
Résolution	0,1 V	
Incertitude intrinsèque	± (2 % R + 2 pt)	

L'appareil affiche la tension jusqu'à 500 V. Au-delà, l'appareil affiche : > 500 V.

Mesure de puissance en monophasé, mesure avec le cordon tripode et la pince de courant

Domaine de mesure	0,05 - 99,99 W	80,0 - 999,9 W	800 - 9 999 W	8,00 - 17,60 kW
Résolution	10 mW	100 mW	1 W	10 W
Incertitude intrinsèque	± (2 % R + 2 pt)			

Au-delà de 20,00 kW, l'appareil affiche : > 20,00 kW.

Mesure de puissance en triphasé équilibré, mesure avec le cordon tripode et la pince de courant

Domaine de mesure	0,05 - 99,99 W	80,0 - 999,9 W	800 - 9 999 W	8,00 - 52,80 kW
Résolution	10 mW	100 mW	1 W	10 W
Incertitude intrinsèque	± (2 % R + 2 pt)			

Au-delà de 60,00 kW, l'appareil affiche : > 60,00 kW.

Mesure de puissance apparente en monophasé, mesure avec le cordon tripode et la pince de courant

Domaine de mesure	0,05 - 99,99 VA	80,0 - 999,9 VA	800 - 9 999 VA	8,00 - 17,60 kVA
Résolution	10 mVA	100 mVA	1 VA	10 VA
Incertitude intrinsèque	± (2 % R + 2 pt)			

Au-delà de 20,00 kVA, l'appareil affiche : > 20,00 kVA.

Mesure de puissance apparente en triphasé équilibré, mesure avec le cordon tripode et la pince de courant

Domaine de mesure	0,05 - 99,99 VA	80,0 - 999,9 VA	800 - 9 999 VA	8,00 - 52,80 kVA
Résolution	10 mVA	100 mVA	1 VA	10 VA
Incertitude intrinsèque	± (2 % R + 2 pt)			

Au-delà de 60,00 kVA, l'appareil affiche : > 60,00 kVA.

Mesure de courant avec la pince G72 (en option)

Voir le § 8.2.15

Mesure de cos ϕ , facteur de puissance PF Voir § 8.2.8 Mesures de THD Conditions de référence particulières : Fréquence la tension AC : 45 à 55 Hz $\cos \varphi$: 1 Composante DC : aucune

Mesure de la distorsion harmonique totale en tension THDu

Domaine de mesure	0,0 - 100,0 %	
Résolution	0,1 %	
Incertitude intrinsèque	± (5 % R + 5 pt)	

Mesure de la distorsion harmonique totale en courant THDi

Domaine de mesure	0,0 - 100,0 %	
Résolution	0,1 %	
Incertitude intrinsèque	± (5 % R + 5 pt)	





8.2.10. MESURE DE COURANT DE FUITE : DIRECT, DIFFÉRENTIEL OU PAR SUBSTITUTION (CA 6163)

Conditions de référence particulières :

Facteur de crête = 2 Composante DC : nulle Fréquence : $50 \pm 0,1$ Hz.

Mesure de tension UL-N

Domaine de mesure	207,0 - 265,0 V
Résolution	0,1 V
Incertitude intrinsèque	± (2 % R + 2 pt)
Impédance d'entrée	450 kΩ

La tensions est mesurée en RMS.

Au-delà de 300 V, l'appareil affiche > 300 V.

Mesure des courants IPE et IDIFF sur la prise d'essai (TEST SOCKET)

Domaine de mesure	0,01 - 30,00 mA	
Résolution	0,01 mA	
Incertitude intrinsèque	± (2 % R + 2 pt)	

Au-delà de 50,00 mA, l'appareil affiche : > 50,00 mA.

Mesure des courants IPE et IDIFF avec la pince G72

Domaine de mesure	0,5 - 999,9 mA	0,800 - 9,999 A	8,00 - 40,00 A
Résolution	0,1 mA	1 mA	10 mA
Incertitude intrinsèque	± (2,5 % R + 3 pt)	± (2,5 % R + 2 pt)	± (2,5 % R + 2 pt)

Mesure de courant de substitution ISUBS (CA 6163)

Domaine de mesure	0,01 - 50,00 mA	
Résolution	0,01 mA	
Incertitude intrinsèque	± (2 % R + 2 pt)	

Le circuit de mesure est défini dans la norme IEC 90974-4

La résistance est comprise entre 1 et 2 kΩ.

8.2.11. MESURE DE PUISSANCE ET DE COURANT DE FUITE (CA 6163)

Pour la puissance, reportez-vous au § 8.2.8. Pour le courant de fuite, reportez-vous au § 8.2.10. Pour le courant de contact, reportez-vous au § 8.2.12.

8.2.12. MESURE DE COURANT DE CONTACT

Conditions de référence particulières :

Facteur de crête = 2 Composante DC : nulle

Mesure de courant de contact IMAX, IAC

Domaine de mesure	0,01 - 30,00 mA
Résolution	0,01 mA
Incertitude intrinsèque	± (2 % R + 2 pt)
Fréquence	45 - 55 Hz

Mesure de courant de contact IDc

Domaine de mesure	0,01 - 30,00 mA	
Résolution	0,01 mA	
Incertitude intrinsèque	± (2 % R + 2 pt)	

Mesure de tension UINI et U

Domaine de mesure	1,0 - 440,0 V
Résolution	0,1 V
Incertitude intrinsèque	± (3 % R + 3 pt)

8.2.13. SENS DE ROTATION DE PHASE

Conditions de référence particulières :

Réseau triphasé Tension de l'installation : 190 à 440 V. Fréquence : 45 à 55 Hz. Forme de la tension : sinusoïdale Taux de déséquilibre : ≤ 20%.

Mesure de tension U₁₋₂, U₂₋₃, U₃₋₁

Domaine de mesure	190,0 - 440,0 V	
Résolution	0,1 V	
Incertitude intrinsèque	± (3 % R + 3 pt)	

8.2.14. MESURE DU TEMPS DE DÉCHARGE

Mesure de tension sur la prise secteur (TEST SOCKET) UINI et UL-N

Domaine de mesure	207,0 - 265,0 V
Résolution	0,1 V
Incertitude intrinsèque	± (2 % R + 2 pt)
Impédance de chaque entrée	27,8 ΜΩ

Les tensions sont mesurées en RMS. Seule UL-N est affichée. Au-delà de 300 V, l'appareil affiche > 300 V.

Mesure de tension avec le cordon tripode UINI et UL-N

Domaine de mesure	1,0 - 440,0 V	
Résolution	0,1 V	
Incertitude intrinsèque	± (3 % R + 3 pt)	
Impédance de chaque entrée	entrée 27,8 MΩ	

Les tensions sont mesurées en RMS. Seule UL-N est affichée.

Mesure du temps de décharge

Domaine de mesure	0,1 - 9,9 s	
Résolution	0,1 s	
Incertitude intrinsèque	± (1 % R + 1 pt)	

Les tensions sont mesurées en RMS. Seule UL-N est affichée.

8.2.15. MESURE DE COURANT

Conditions de référence particulières :

Fréquence : 45 à 55 Hz. Facteur de crête = $\sqrt{2}$ Forme de la tension : sinusoïdale Composante DC : nulle Taux de déséquilibre en courant THDi : < 4%.

Mesure de courant avec la pince G72 (en option)

Domaine de mesure	0,5 - 999,9 mA	0,800 - 9,999 A	8,00 - 40,00 A
Résolution	0,1 mA	1 mA	10 mA
Incertitude intrinsèque	± (2,5 % R + 3 pt)	± (2,5 % R + 2 pt)	± (2,5 % R + 2 pt)

Mesure faite avec 2 conducteurs de 6 mm² positionnés au centre des mâchoires de la pince.

8.3. VARIATIONS DANS LE DOMAINE D'UTILISATION

8.3.1. INCERTITUDE INTRINSÈQUE ET INCERTITUDE DE FONCTIONNEMENT

Les contrôleurs de machine et de tableaux sont conformes à la norme IEC 61557 qui requiert que l'incertitude de fonctionnement, appelée B, soit inférieure à 30 %.

$$B = \pm \sqrt{A^2 + \frac{4}{3} \sum_{i} E_i^2}$$

L'incertitude de fonctionnement est calculée pour chacune des fonctions en utilisant les termes applicables à cette fonction.

Les influences sont évaluées une par une.

Avec :

- A = incertitude intrinsèque
- E_1 = influence du changement de position.
- E_2 = influence de la tension d'alimentation.
- $E_3 = influence de la température.$
- E_4° = influence de la tension parasite.
- E_6 = influence de l'angle de phase.
- E_7 = influence de la fréquence du réseau.
- $E_{s}^{'}$ = influence de la tension du réseau.
- E_{q} = influence des harmoniques du réseau.
- E_{10} = influence de la tension continue du réseau.
- E_{11} = influence du champ magnétique externe basse fréquence.
- $E_{12}^{''}$ = influence du courant de charge.
- E₁₃ = influence du courant de contact dû aux tensions de mode commun.
E_{14} = influence de la fréquence. E_{15} = influence de la répétabilité.

Les incertitudes de fonctionnement ci-dessous ne sont données que pour les mesures concernées par la norme IEC 61557.

8.3.2. MESURE DE CONTINUITÉ

Incertitude de fonctionnement en mesure de continuité

Grandeurs d'influence	Code	Domaine d'influence	Influence
Position de l'appareil	E ₁	toutes	0 %
Tension d'alimentation UL-N	E ₂	207 253 Vac	±2%
Température	E3	0 35°C	±2%
Incertitude de fonctionnement	В	-	± 10 %
Température		35 45 °C	± 2 % /10°C
Humidité relative		10 90% HR	± (1 % R + 1 pt)

8.3.3. MESURE D'ISOLEMENT

Incertitude de fonctionnement en mesure d'isolement

Grandeurs d'influence	Code	Domaine d'influence	Influence
Position de l'appareil	E ₁	toutes	0 %
Tension d'alimentation UL-N	E ₂	207 253 Vac	± 2 %
Température	E3	0 35°C	±2%
Incertitude de fonctionnement	В	-	± 15 %
Température		35 45 °C	± 2 % /10°C
Humidité relative (mesure sur les bornes)		10 90% HR	± (1 % R + 1 pt)
Humidité relative (mesure sur la prise TEST SOCKET)		10 50% HR	± (1 % R + 1 pt)

8.3.4. TEST DIÉLECTRIQUE

Incertitude de fonctionnement en test diélectrique

Grandeurs d'influence	Code	Domaine d'influence	Influence
Position de l'appareil	E ₁	toutes	0 %
Tension d'alimentation UL-N	E ₂	207 253 Vac	± 2 %
Température	E3	0 35°C	±2%
Incertitude de fonctionnement	В	-	± 10 %
Température		35 45 °C	± 2 % /10°C
Humidité relative		10 90% HR	± (1 % R + 1 pt)
Tension 50/60 Hz superposé à la tension d'essai UN			± (5 % R + 2 pt)
Capacité en parallèle avec la résistance mesurée		0 5 μF à 1 mA 0 2 μF à 2000 MΩ	± (1 % R + 1 pt) ± (10 % R + 5 pt)

8.3.5. TEST DE DIFFÉRENTIEL

L'incertitude intrinsèque est déterminée dans les conditions de référence suivantes :

- VN-PE < 1 V
- la tension réseau ne varie pas de plus de 1 V durant la mesure.
- le courant de fuite dans le réseau protégé par le différentiel est négligeable.
- Re = 100 Ω.

Incertitude de fonctionnement sur le courant de test pour un test avec disjonction

Grandeurs d'influence	Code	Domaine d'influence	Influence
Position de l'appareil	E ₁	toutes	0 %
Tension d'alimentation UL-N	E ₂	207 253 Vac	±1%
Température	E3	0 35°C	±2%
Tension du réseau UL-N	E ₈	207 253 Vac	±1%
Incertitude de fonctionnement	В	-	± 10 %
Température		35 45 °C	± 2 % /10°C
Humidité relative		10 90% HR	±1%
Fréquence de UL-N		45 55 Hz	±2%

Incertitude de fonctionnement sur le temps de non-disjonction pour un test avec disjonction

Grandeurs d'influence	Code	Domaine d'influence	Influence
Position de l'appareil	E ₁	toutes	0 %
Tension d'alimentation UL-N	E ₂	207 253 Vac	±1%
Température	E3	0 35°C	± 2 %
Tension du réseau UL-N	E ₈	207 253 Vac	±1%
Incertitude de fonctionnement	В	-	± 10 %
Température		35 45 °C	± 2 % /10°C
Humidité relative		10 90% HR	±1%
Fréquence de UL-N		45 55 Hz	± 2 %

8.3.6. MESURE D'IMPÉDANCE DE BOUCLE ET DE LIGNE

L'incertitude intrinsèque est déterminée dans les conditions de référence suivantes :

- le réseau sur lequel la mesure d'impédance de boucle est effectué est en condition de charge constante, à l'exception des changements de charge provoqués par l'appareil de mesure.
- les mesures sont effectuées sans modifier les charges existantes dans le réseau.
- la tension et la fréquence du réseau ne changent pas de plus de 0,5 % pendant la mesure.
- la différence entre l'angle de phase de la charge interne et l'impédance de boucle du circuit en essai est ≤ 5°.

Incertitude de fonctionnement en mesure de terre RE

Grandeurs d'influence	Code	Domaine d'influence	Influence
Position de l'appareil	E ₁	toutes	0 %
Tension d'alimentation UL-N	E ₂	207 253 Vac	±2%
Température	E3	0 35°C	±2%
Angle de phase	E ₆	0 18°	
Fréquence de UL-N	E ₇	47,5 52,5 Hz	±2%
Tension du réseau UL-N	E ₈	207 253 Vac	±2%
Harmoniques de UL-N	E9	 5 % de la 3^{ème} harmonique avec un angle de phase de 0° 6 % de la 5^{ème} harmonique avec un angle de phase de 180° 5 % de la 7^{ème} harmonique avec un angle de phase de 0° 	± 10 %
Tension continue	E ₁₀	± 1,15 V	± 5 %
Incertitude de fonctionnement	В	-	± 30 %
Répétabilité		10 mesures espacées de 10 secondes	± 1 pt
Courant parasite IL-PE, ZL-PE = 500 Ω		0 500 mA	± 5 %
Courant parasite IL-N, RN = 1 Ω		0 10 A	± 5 %
Température		35 45 °C	± 2 % /10°C
Humidité relative		10 90% HR	± (1 % R + 1 pt)

8.3.7. PUISSANCE SUR LA PRISE D'ESSAI (TEST SOCKET)

Influence sur la mesure de tension

Grandeurs d'influence	Domaine d'influence	Influence
Température	0 45 °C	±(0,5 % R + 1pt) / 10°C
Humidité relative	10 90 %HR	±(0,5 % R + 1pt)
Facteur de crête	1,8	±(1 % R + 1pt)
Fréquence	45 55 Hz	±(1 % R + 1pt)
cos φ	-10,5 capacitif et 0,8 inductif 1	±(1 % R + 1pt)

Influence sur la mesure de fréquence

Grandeurs d'influence	Domaine d'influence	Influence
Température	0 45 °C	±(0,5 % R + 1pt) / 10°C
Humidité relative	10 90 %HR	±(0,5 % R + 1pt)

8.3.8. MESURE DE COURANT DE FUITE AVEC LA PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

La pince G72 est de classe 3 selon l'IEC 61557-13 à partir de 5 mA.

Incertitude de fonctionnement en mesure de courant de fuite

Grandeurs d'influence	Code	Domaine d'influence	Influence
Position de l'appareil	E ₁	toutes	0 %
Tension d'alimentation UL-N	E ₂	207 253 Vac	±2%
Température	E3	0 35°C	±2%
Harmoniques en courant	E ₉	 5 % de la 3^{ème} harmonique avec un angle de phase de 0° 6 % de la 5^{ème} harmonique avec un angle de phase de 180° 5 % de la 7^{ème} harmonique avec un angle de phase de 0° 	± 10 %
Champ magnétique externe 15 à 400 Hz	E ₁₁	classe 3 à 10 A/m à partir de 5 mA	± 15 %
Courant de charge (pour le courant de fuite différentiel)	E ₁₂	Domaine du courant de charge	
Courant de contact dû aux tensions de mode commun	E ₁₃ Courant de contact mesuré via le circuit A1 selon l'IEC 6110-1 entre les parties de contact recouverte d'une feuille d'aluminium et la terre. Le conducteur est maintenu à la tension de mode commun maximale et à la fréquence secteur nominale la plus élevée.		
Fréquence	E ₁₄	45 55 Hz	
Répétabilté	E ₁₅	Différence entre l'incertitude intrinsèque maximale et minimale	
Incertitude de fonctionnement	В	-	± 40 %
Répétabilité		10 mesures espacées de 10 secondes	± 1 pt
Température		35 45 °C	± 2 % /10°C
Humidité relative		10 90% HR	± (1 % R + 1 pt)
Fréquence		40 100 000 Hz	

8.4. ALIMENTATION

L'appareil est alimenté par le secteur, avec une tension nominale de 230 V ± 10 % entre la phase et le neutre.

Les consommations typiques sont les suivantes :

Fonction	Puissance active (W)	Puissance apparente (VA)	Courant consommé (mA)
Appareil allumé sans mesure active	6,8	102,2	444
Continuité (sortie court-circuitée)	54,6	114,8	501
Isolement sous 1000 V	8,7	102,6	447
Diélectrique (sortie ouverte)	22,4	132,9	573

L'entrée de l'alimentation est protégée par deux fusibles (F2 et F3) dans la phase et dans le neutre.

8.5. CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT

Utilisation à l'intérieur.	
Domaine de fonctionnement spécifié	0 à 45°C et 10 à 90 %HR sans condensation
Domaine de stockage	-30 à +60 °C et 10 % à 90 %HR sans condensation
Altitude en fonctionnement	< 2 000 m
Altitude de stockage	< 10 000 m
Degré de pollution	2

8.6. COMMUNICATION

8.6.1. WI-FI

2,4 GHz bande IEEE 802.11 B/G/N radio Puissance TX : +18 dBm Sensibilité RX : -97 dBm Sécurité : WPA2

8.6.2. USB

Connecteur de type B USB 2

8.7. CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions (L x P x H) Masse	407 x 341 x 205 mm environ 16 kg pour l'appareil 4,8 kg environ pour les accessoires livrés avec le CA 6161 5,5 kg environ pour les accessoires livrés avec le CA 6163
Indice de protection	IP 64 selon IEC 60 529 couvercle fermé. IP 40 couvercle ouvert. IP 20 sur la prise d'essai TEST SOCKET
	IK 08 selon IEC 62262
Essai de chute	0,5 m

8.8. CONFORMITÉ AUX NORMES INTERNATIONALES

Les appareils sont conformes selon l'IEC/EN 61010-2-034 ou BS EN 61010-2-034 jusqu'à 600 V en catégorie III en fonction de type de mesure.

Les appareils sont conformes à la norme BS EN 62749 pour les EMF. Produit destiné à être utilisé par des travailleurs

Les appareils sont conformes selon l'IEC 61557 parties 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 et 14.

Les sondes équipées et les cordons d'essai sont conformes à l'IEC/EN 61010-031 ou BS EN 61010-031 (comme exigé par l'IEC/EN 61010-2-034 ou BS EN 61010-2-034).

La pince G72 (en option) est conforme à l'IEC/EN 61010-2-032 ou BS EN 61010-2-032 (comme exigé par l'IEC/EN 61010-2-034 ou BS EN 61010-2-034).

L'ensemble appareil + pince G72 est conforme à l'IEC 61557-13.

8.9. COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)

L'appareil est conforme selon la norme IEC/EN 61326-1 ou BS EN 61326-1 pour un environnement industriel.

8.10. ÉMISSION RADIO

Les appareils sont conformes à la directive RED 2014/53/UE et à la réglementation FCC. Le module wifi est certifié conforme à la réglementation FCC sous le numéro XF6-RS9113SB.

8.11. CODE GPL

Les codes source des logiciels sous licence GNU GPL (General Public License) sont mis à disposition : <u>https://update.chauvin-arnoux.com/CA/CA6163/OpenSource/OpenSource_CA616X.zip</u>

113

 \triangle

Exceptés les fusibles et la prise d'essais **TEST SOCKET**, l'appareil ne comporte aucune pièce susceptible d'être remplacée par un personnel non formé et non agréé. Toute intervention non agréée ou tout remplacement de pièce par des équivalences risque de compromettre gravement la sécurité.

9.1. NETTOYAGE

Déconnectez tout branchement de l'appareil et éteignez-le.

Utilisez un chiffon doux, légèrement imbibé d'eau savonneuse. Rincez avec un chiffon humide et séchez rapidement avec un chiffon sec ou de l'air pulsé. N'utilisez pas d'alcool, de solvant ou d'hydrocarbure.

Pour nettoyer le boîtier, fermez le couvercle et abaissez les loquets. L'appareil est alors étanche et peut être nettoyé à l'eau. Séchez-le avant de rouvrir le couvercle.

9.2. REMPLACEMENT DES FUSIBLES



Figure 134

9.2.1. FUSIBLE F1

Le fusible F1 sert à protéger l'appareil en mesure de continuité avec un courant fort (10 ou 25 A).

Pour vérifier F1 :

- Mettez l'appareil en mesure de continuité,
- Choisissez le branchement externe
- Faites un court-circuit en branchant un cordon de sécurité entre les bornes C1 et C2.
- Pour la configuration, choisissez un courant de mesure de 10 A et une mesure 2 fils
- Appuyez sur le bouton **Start / Stop** pour lancer la mesure.

Si le courant l est proche de 0, c'est que le fusible F1 est défectueux.

9.2.2. FUSIBLES F2 ET F3

Les fusibles F2 et F3 servent à protéger l'alimentation de l'appareil.

Pour vérifier F2 et F3 :

- Branchez le cordon secteur entre la prise de l'appareil et le secteur.
- Appuyez sur l'interrupteur Marche / Arrêt. L'appareil démarre.

Si l'appareil ne démarre pas, c'est que l'un des deux fusibles F2 ou F3, ou les deux fusibles sont défectueux. Dans tous les cas, remplacez les deux fusibles.

9.2.3. PROCÉDURE DE REMPLACEMENT

- Déconnectez tout branchement de l'appareil et éteignez-le.
- Pour F1, appuyez sur le porte-fusible tout en le dévissant d'un quart de tour.
- Pour F2 et F3, dévissez le porte-fusible d'un quart de tour à l'aide d'un tournevis plat.

Retirez le fusible défectueux et remplacez-le par un fusible neuf.

Pour garantir la continuité de la sécurité, ne remplacez un fusible défectueux que par un fusible aux caractéristiques strictement identiques.

F1 : FF 30 A 300 V 6,3 x 32 mm F2 et F3 : FF 16 A 300 V 6,3 x 32 mm

- Refermez le porte-fusible en le revissant d'un quart de tour. Pour F1, appuyez en revissant.
- Vérifiez le bon fonctionnement du fusible remplacé comme décrit ci-dessus au § 9.2.1 ou au § 9.2.2.

9.3. REMPLACEMENT DE LA PRISE D'ESSAIS (TEST SOCKET)



Figure 135

La prise d'essais **TEST SOCKET** sur la face avant de l'appareil peut être remplacée par une autre prise adaptée au réseau électrique de votre pays.

- Déconnectez tout branchement de l'appareil et éteignez-le.
- A l'aide d'un tournevis plat, retirez le cache de la prise. Glissez le tournevis dans l'encoche et soulevez le cache en faisant levier.





Dévissez les 4 vis et sortez la prise de son logement.



- Dévissez les 3 vis qui maintiennent les 3 cosses fourches.
- Déconnectez les 3 câbles.
- Connectez les 3 câbles à la nouvelle prise en respectant le câblage de la phase, du neutre et du conducteur de protection. Assurez-vous de serrer suffisamment les vis pour obtenir un bon contact.

- Placez la nouvelle prise dans son logement.
- Revissez les 4 vis.
- Replacez le cache de la prise.

Pour commander la prise adaptée à votre pays, contactez votre revendeur.

9.4. STOCKAGE L'APPAREIL

Lorsque l'appareil est éteint, son horloge interne continue à fonctionner pendant un mois. Après un stockage de longue durée, il pourra être nécessaire de mettre à jour la date et l'heure.

9.5. RESET DE L'APPAREIL

Si l'appareil se bloque, éteignez-le appuyant sur l'interrupteur Marche / Arrêt. Attendez quelques secondes puis rallumez-le.

9.6. MISE À JOUR DU LOGICIEL EMBARQUÉ

Dans un souci constant de fournir le meilleur service possible en termes de performances et d'évolutions techniques, Chauvin Arnoux vous offre la possibilité de mettre à jour le logiciel intégré à cet appareil en téléchargeant gratuitement la nouvelle version disponible sur notre site Internet.

Rendez-vous sur notre site :

www.chauvin-arnoux.com

i

Dans la rubrique Support cliquez sur Télécharger nos logiciels et entrez le nom de l'appareil.

La mise à jour du logiciel embarqué est conditionnée par sa compatibilité avec la version matérielle de l'appareil. Cette version est donnée dans la configuration de l'appareil (voir § 3.5).

La mise à jour du logiciel embarqué entraîne l'effacement de toute la configuration et des mesures enregistrées. Par précaution, sauvegardez les données en mémoire sur un PC avant de procéder à la mise à jour du logiciel embarqué.

Décompressez le dossier téléchargé, vous obtenez un fichier .swu.

Pour faire la mise à jour, vous avez deux possibilités :

- utiliser le logiciel d'application MTT,
- ou utiliser une clef USB.

Dans le premier cas, lancez MTT, connectez votre appareil, allez dans le menu **Help** puis **Update** et suivez la procédure indiquée. Dans le deuxième cas, copiez le fichier .swu sur une clef USB. Branchez la clef USB sur l'appareil. Appuyez sur le bouton **Start** / **Stop** tout en allumant l'appareil.

Dans les deux cas, l'appareil démarre dans un mode spécial.



Figure 138

Puis il commence la mise à jour. Il vous indique qu'elle est en cours et qu'il ne faut pas éteindre l'appareil.



Figure 139

La mise à jour dure plusieurs minutes puis l'appareil signale qu'elle est terminée. Redémarrez-le.



Figure 140

En cas d'erreur, l'appareil le signale.



Figure 141

Recommencez la procédure de mise à jour. En cas de nouvelle erreur, contactez le service client ou votre revendeur.

9.7. AJUSTAGE DE L'APPAREIL

L'ajustage doit être effectué par du personnel qualifié. Il est recommandé de le faire une fois par an. Cette opération n'est pas couverte par la garantie.

9.7.1. MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Un générateur de tension alternative pouvant générer 10 et 50 V à 50 Hz, précision 0,1 %
- Un générateur de tension alternative pouvant générer 10 V et 100 mA à 45 Hz et à 65 Hz, précision 0,1 %
- Un générateur de tension continue pouvant générer 0, 50, 100, 250, 500 et 1000 V, précision 0,1 %
- Un générateur de tension continue pouvant générer 102,33 V, 106, 298 V, précision 0,1 %
- Un générateur de courant alternatif pouvant générer 1,5 , 10, 20, 100 et 200 mA à 50 Hz, précision 0,1 %
- Un générateur de courant alternatif 5 A à 50 Hz, précision 0,1 %
- Trois résistances de 5,6 kΩ, 100 kΩ et 20 MΩ, précision 0,1 %

9.7.2. PROCÉDURE D'AJUSTAGE

Pour accéder à la procédure d'ajustage, appuyez sur vuis sur A propos.



Trois nouveaux menus sont apparus : 🚉 🚉 et 🚺 Ajustage.



Figure 143

Appuyez sur Ajustage puis entrez le mot de passe : adjust@9876.



Vous pouvez choisir de :

- Consulter la date du dernier ajustage.
- Restaurer l'ajustage d'origine
- Procéder à l'ajustage de l'appareil, étape par étape.

Figure 144

Appuyez sur Étapes d'ajustage.



Figure 145

Appuyez sur la première étape.



Figure 146

- Réalisez le branchement demandé.
- Appuyez sur le bouton Start / Stop. L'appareil effectue le premier ajustage et revient sur l'écran précédent en indiquant si l'étape a été validée ou non X.
- Débranchez l'appareil avant de passer à l'étape suivante.



Figure 147

Procédez ainsi pour les 35 étapes de l'ajustage.

Certaines étapes nécessitent de débrancher complètement l'appareil. Respectez scrupuleusement ce qui est demandé.

Vous pouvez recommencer plusieurs fois la même étape.

Respectez l'ordre des étapes car certaines étapes dépendent des étapes précédentes.

En cas de doute, vous pouvez réinitialiser les coefficients d'ajustage.

À la fin de l'ajustage, vérifiez que la date du dernier ajustage a bien été modifiée, puis éteignez votre appareil.

9.8. VÉRIFICATION DE LA MÉMOIRE

Lorsque vous avez fait apparaître les 3 menus cachés pour ajuster l'appareil, vous pouvez alors vérifier et réparer la base de données.



Pour vérifier la base de données.

Si l'appareil s'éteint pendant l'enregistrement d'une mesure, cela peut corrompre la base de données. Vous risquez alors de rencontrer un dysfonctionnement lors de la relecture des mesures enregistrées. Faites un diagnostique et l'appareil vous dira si une réparation est nécessaire.



Pour réparer la base de données.

A utiliser lorsque, l'appareil vous a conseillé de le faire lors du diagnostique.

Notre garantie s'exerce, sauf stipulation expresse, pendant **24 mois** après la date de mise à disposition du matériel. L'extrait de nos Conditions Générales de Vente est disponible sur notre site Internet. <u>www.chauvin-arnoux.com/fr/conditions-generales-de-vente</u>

La garantie ne s'applique pas suite à :

- une utilisation inappropriée de l'équipement ou à une utilisation avec un matériel incompatible ;
- des modifications apportées à l'équipement sans l'autorisation explicite du service technique du fabricant ;
- des travaux effectués sur l'appareil par une personne non agréée par le fabricant ;
- une adaptation à une application particulière, non prévue par la définition du matériel ou non indiquée dans la notice de fonctionnement;
- des dommages dus à des chocs, chutes ou inondations.

11.1. DÉFINITION DES SYMBOLES

Voici la liste des symboles utilisés dans ce document et sur l'afficheur de l'appareil.

$\mathbf{\Sigma}$	test valide.
×	test non valide.
0	la mesure a été interrompue avant la fin de la durée programmée ou aucun seuil n'a été défini.
ΔU TEST	valeur maximale de la tension en fonction de la section du câble pour les mesure de continuité sous 10 A.
AC	signal alternatif (Alternative Current).
C1, C2	bornes de génération du courant en continuité.
cosφ	cosinus du déphasage de la tension par rapport au courant.
DC	signal continu (Direct Current).
DDR	sigle désignant un différentiel (Dispositif à courant Différentiel Résiduel).
F	fréquence du signal.
Fini	fréquence de la tension sur les bornes de l'appareil avant la début de la mesure.
FL-PE	fréquence de la tension UL-PE.
G	disjoncteur différentiel de type général.
Hz	Hertz, unité de fréquence.
I	courant.
Інідн	seuil haut du courant.
ILOW	seuil bas du courant.
IAN	courant de fonctionnement assigné du différentiel.
IAC	partie alternative du courant de contact.
Іас-нідн	seuil haut de la partie alternative du courant de contact.
IDC	partie continue du courant de contact.
Ірс-нідн	seuil haut de la partie continue du courant de contact.
DIFF	courant de fuite différentiel.
DIFF-HIGH	seuil haut du courant de fuite différentiel.
DIFF-LOW	seuil bas du courant de fuite différentiel.
lk	courant de court-circuit entre les bornes L et N.
lk-ніgн	seuil haut du courant de court-circuit.
IFACTOR	facteur multiplicatif de lan pour le test de différentiel.
IMAX	valeur maximale du courant pendant le test diélectrique.
	courant de contact maximal.
	courant de mesure en continuite.
	courant de fuite direct.
	seul hau du courant de fuite direct.
IPE-LOW	seuri das du courant de fuite direct.
	Courant de fuite par substitution
	seuil haut du courant de fuite par substitution
	seuil has du courant de fuite par substitution.
IT	type de liaison à la terre défini dans la norme IEC 60364-6
ITEST	courant de test en mesure d'impédance de boucle ou de ligne
Ітоцен	courant de contact
Ітоисн-нісн	seuil haut du courant de contact.
Itrip	valeur du courant de disionction du différentiel
L	borne L (phase).
– L1. L2. L3	phases dans un réseau triphasé.
,, _ •	partie inductive de l'impédance de ligne Zı.

Ls	partie inductive de l'impédance de boucle Zs.
Ν	borne N (neutre).
φ	déphasage du courant par rapport à la tension.
P	puissance active P = U . I . PF.
P1, P2	bornes des mesure de tension en continuité.
PE	conducteur de protection.
PF	facteur de puissance (cos φ en signal sinusoïdal).
Phigh	seul haut de la puissance active.
PLOW	seul bas de la puissance active.
R	resistance.
RCD	
RCOMP	résistance de compensation des cordons de mésure.
RE	resistance de terre.
KHIGH Di	seuli naut en resistance (continuite, isolement).
	partie resistive de l'impedance de ligne zi.
RLOW	seul das en resistance (continuite, isolement).
	Valeur maximale de la resisance pendant la mesure.
RINIƏ	du signal.
Rs	partie résistive de l'impédance de boucle Zs.
S	disjoncteur différentiel de type sélectif.
S	puissance apparente S = U.I.
Shigh	seuil haut de la puissance apparente.
SLOW	seul bas de la puissance apparente.
THDI	distorsion harmonique totale en courant.
THDu —	distorsion harmonique totale en tension.
I HIGH	valeur maximale du temps de decharge.
IN T	type de llaison a la terre defini dans la norme IEC 60364-6.
I RAMP-DOW	N durée de la decroissance de la tension entre UNOM et U en test dielectrique.
TRAMP-UP	duree de la croissance de la tension entre USTART et UNOM en test dielectrique.
TTTOT	type de llaison à la terre dellni dans la norme IEC 60364-6.
Ttrip	valeur du temps de disjonction du différentiel
i uip	
0	tension entre les phases 1 et 2 d'un réseau triphasé
U	tension entre les phases 2 et 3 d'un réseau triphasé
	tension entre les phases 3 et 1 d'un réseau triphasé
U ₃₁	tension de contact apparaissant entre des parties conductrices lorsqu'elles sont touchées simultanément par une
	personne ou un animal (IEC 61557).
UF	tension de défaut apparaissant lors d'une condition de défaut entre des parties conductrices accessibles (et/ou des parties conductrices externes) et la masse de référence (IEC 61557). UF = Ik x ZA ou UF = I _{ΔN} x RE
Uніgh	seuil de tension pour le temps de décharge.
Uini	tension sur les bornes de l'appareil avant la début de la mesure.
UL	valeur maximale de la tension de contact qui peut être appliquée en permanence dans les conditions spécifiées d'influence extérieure, 50 VAc ou 120 VDc sans ondulation (IEC 61557).
UL-N	tension mesurée entre les bornes L et N.
UL-PE	tension mesurée entre les bornes L et PE.
UNOM	tension d'essai nominale générée par l'appareil (isolement, diélectrique).
UN-PE	tension mesurée entre les bornes N et PE.
Ustart	valeur de la tension à partir de laquelle commence la rampe de tension croissante en test diélectrique
V	Volt, unité de tension.
V Vup	Volt, unité de tension. tension d'alimentation crête.

ZL-N impédance dans la boucle L-N.

- **ZL-PE** impédance dans la boucle L-PE.
- Zs impédance dans la boucle entre la phase et le conducteur de protection.
- **Zs-HIGH** seuil haut de l'impédance dans la boucle.

11.2. SCHÉMAS DE LIAISON À LA TERRE

11.2.1. RÉSEAU TT

Le neutre est relié à la terre et les masses de l'installation sont reliées à la terre.

Transformateur de distribution

Utilisateur



11.2.2. RÉSEAU TN

Le neutre est relié à la terre et les masses de l'installation sont reliées au neutre. Il existe 2 régime TN :

- TN-C où le neutre et le conducteur de protection sont confondus.
- TN-S où le neutre et le conducteur de protection sont séparés



11.2.3. RÉSEAU IT

Le neutre est isolé ou impédant et les masses de l'installation sont reliées à la terre.

Transformateur de distribution

Utilisateur



11.3. TABLE DES FUSIBLES

Suivant la norme EN60227-1 § 5.6.3 DIN gG selon les normes IEC60269-1, IEC60269-2 et DIN VDE 0636-1/2

Iks : courant de rupture pour un temps donné (temps de rupture indiqué pour chaque tableau)

11.3.1. TEMPS DE RUPTURE = 5 s

Courant Nominal I _N (A)	Fusible retardé Iks max (A)	DIN gG/gL Fuse Iks max (A)	RCD LS-B Iks max (A)	RCD LS-C Iks max (A)	RCD LS-D Iks max (A)
2		6	10	20	20
4		19	20	40	40
6	21	28	30	60	60
8		35			
10	38	47	50	80	100
13		55	65	90	100
16	60	65	80	100	110
20	75	85	100	150	150
25	100	110	125	170	170
32	150	150	160	220	220
35	150	173	175	228	228
40	160	190	200	250	250
50	220	250	250	300	300
63	280	320	315	500	500
80	380	425	400	500	520
100	480	580	500	600	650
125		715	625	750	820
160		950			
200		1250			
250		1650			
315		2200			
400		2840			
500		3800			
630		5100			
800		7000			
1000		9500			
1250					

11.3.2. TEMPS DE RUPTURE = 400 ms

Courant Nominal I _N (A)	Fusible retardé Iks max (A)	DIN gG/gL Fuse Iks max (A)	RCD LS-B Iks max (A)	RCD LS-C Iks max (A)	RCD LS-D Iks max (A)
2		6	10	20	20
4		19	20	40	40
6	34	46	30	60	120
8					
10	55	81	50	100	200
13		100	65	130	260
16	80	107	80	160	320
20	120	146	100	200	400
25	160	180	125	250	500
32	240	272	160	320	640
35	240	309	160	320	640
40	280	319	200	400	800
50	350	464	250	500	1000
63	510	545	315	630	1260
80		837			
100		1018			
125		1455			
160		1678			
200		2530			
250		2918			
315		4096			
400		5451			
500		7516			
630		9371			
800					

11.3.3. TEMPS DE RUPTURE = 200 ms

Courant Nominal I _N (A)	Fusible retardé Iks max (A)	DIN gG/gL Fuse Iks max (A)	RCD LS-B Iks max (A)	RCD LS-C Iks max (A)	RCD LS-D Iks max (A)
2		19		20	
4		39		40	
6		57	30	60	120
8					
10		97	50	100	200
13		118	65	130	260
16		126	80	160	320
20		171	100	200	400
25		215	125	250	500
32		308	160	320	640
35		374	175	350	700
40		381	200	400	800
50		545	250	500	1000
63		663	315	630	1260
80		965	400	800	1600
100		1195	500	1000	2000
125		1708	625	1250	2500
160		2042			
200		2971			
250		3615			
315		4985			
400		6633			
500		8825			
630					

11.3.4. TEMPS DE RUPTURE = 100 ms

Courant Nominal I _N (A)	Fusible retardé Iks max (A)	DIN gG/gL Fuse Iks max (A)	RCD LS-B Iks max (A)	RCD LS-C Iks max (A)	RCD LS-D Iks max (A)
2		0			
4		47			
6		72	30	60	120
8		92			
10		110	50	100	200
13		140,4	65	130	260
16		150	80	160	320
20			100	200	400
25		260	125	250	500
32		350	160	320	640
35		453,2	175	350	700
40		450	200	400	800
50		610	250	500	1000
63		820	315	630	1260
80		1100	400	800	1600
100		1450	500	1000	2000
125		1910	625	1250	2500
160		2590			
200		3420			
250		4500			
315		6000			
400		8060			
500					

11.3.5. TEMPS DE RUPTURE = 35 ms

Courant Nominal I _N (A)	Fusible retardé Iks max (A)	DIN gG/gL Fuse Iks max (A)	RCD LS-B Iks max (A)	RCD LS-C Iks max (A)	RCD LS-D Iks max (A)
2					
4					
6		103	30	60	120
8					
10		166	50	100	200
13		193	65	130	260
16		207	80	160	320
20		277	100	200	400
25		361	125	250	500
32		539	160	320	640
35		618	175	350	700
40		694	200	400	800
50		919	250	500	1000
63		1 217	315	630	1260
80		1 567	400	800	1600
100		2 075	500	1000	2000
125		2 826	625	1250	2500
160		3 538			
200		4 556			
250		6 032			
315		7 767			
400					



FRANCE Chauvin Arnoux

12-16 rue Sarah Bernhardt 92600 Asnières-sur-Seine Tél : +33 1 44 85 44 85 Fax : +33 1 46 27 73 89 info@chauvin-arnoux.com www.chauvin-arnoux.com

INTERNATIONAL Chauvin Arnoux

Tél : +33 1 44 85 44 38 Fax : +33 1 46 27 95 69

Our international contacts

www.chauvin-arnoux.com/contacts

