


C.A 6108 Firmware aktualisieren

Prüfgerät an der USB Schnittstelle des PCs anschließen.

Den Bootloader starten.



Die Schnittstelle unter COM Port auswählen.

Die Firmware Datei unter „Öffnen Hex“ wählen.

Den Netzstecker des Prüfgerätes trennen (nicht nur an der On/Off Taste ausschalten).

Die Schaltfläche „Verbinden“ betätigen. Der grüne Balken „Progress“ beginnt sich zu füllen.

Ehe der grüne Balken sich gefüllt hat, das Prüfgerät ans Netz anschließen. Der grüne Balken füllt sich vollständig.

Die Schaltfläche „Programm“ betätigen (Programmervorgang dauert einige Minuten).

Nach Beendigung der Programmierung das Prüfgerät vom Netz trennen und es wieder verbinden.